

CZ: NÁVOD K POUŽITÍ

Robo zvířátka, vypadají jako živá! Robo Alive kolekce, nasbírejte je všechny!

Popis/Funkce: balení obsahuje hračku Robo Alive – zvíře se zvukovými efekty, chůzi a pohyblivými částmi těla (robotický pohyb, vydává zvuky jako opravdový T-REX, lesklé oči-odrážející světlo)

Dříve než si začnete s T-REXEM hrát, přečti si pozorně tento návod a uschovej pro další použití.

1. Instrukce ke hře: • Nejprve vlož 2x AAA/LR03 alkalické baterie (nejsou součástí balení). • Sepni spínač ON/OFF (ZAPNUTO/VYPNUTO) na břiše T-REXE do pozice ON (ZAPNUTO). • Pokud si s T-REXEM přestaneš hrát, nezapomeň ho vypnout, šetříš tak baterie. • S T-REXEM si hraj na rovných, hladkých plochách, není určen ke hře na koberci nebo jiných hrubých plochách. • Umísti T-REXE na 5-10 vteřin pod zdroj světla a poté sleduj, jak jeho oči svítí ve tmě.

TIP: Pokud se T-REX začne pohybovat pomaleji než při prvním zapnutí, baterie se vybijí, je čas pro jejich výměnu. Baterie 2x AAA/LR03 průměrně vydrží 75 minut (záleží na kvalitě bateri).

2. Výměna bateri (nejsou součástí balení): Poznámka: Baterie smí vyměňovat pouze dospělá osoba.

a) Obrát T-REXE vzhůru nohama, odšroubuj šroubek (proti směru hodinových ručiček) na jeho břiše, jak znázorněno na obrázku 2a/2b (viz originál návod).

b) Odstraň kryt zásobníku pro baterie, vyjmi staré baterie a vyměň je za nové 2x AAA/LR03.

c) Baterie vlož se správnou polaritou, jak znázorněno na obrázku 2b (viz originál návod).

d) Zásobník uzavři krytem a šroubek dobře zašroubuj (po směru hodinových ručiček).

UPOZORNĚNÍ: Při hře drž T-REXE dále od vlasů, mohly by se zamotat do pohyblivých částí jeho těla.

Výrobek na baterie – informace o běžném provozu: Použijte 2x baterie „AAA/LR03“ 1,5V (nejsou součástí balení). Baterie musí instalovat a vyměňovat dospělá osoba. Dodržujte správnou polaritu. Používejte stejný typ bateri. Nekombinujte značky ani typy. Nekombinujte staré a nové baterie. Nedobíjete baterie, které nejsou dobíjecí. Všechny baterie vyměňujte současně. Pokud se hračka delší dobu nepoužívá, baterie vyjměte. Vybité baterie vyjměte z přístroje. Přívodní svorky nesmějí být zkratovány. Baterie umístěte na bezpečné místo – nevhazujte do otevřeného ohně, neotvírejte vnější obaly, nevystavujte přímému slunečnímu záření. Při nesprávné manipulaci mohou baterie explodovat nebo vytéct. Baterie uchovujte mimo dosah malých dětí. V případě spolknutí jsou baterie pro dítě nebezpečné. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Upozornění a pokyny pro odkládání použitých elektrozařízení: Symbol přeškrtnuté podržené popelnice na produktu nebo balení označuje elektrozařízení, dovezená nebo vyrobená po 13. 8. 2005. Označuje, že výrobek nesmí být vyhozen do komunálního odpadu. Seznam veřejně přístupných míst zpětného odběru najdete na www.asekol.cz

Varování: Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí spolknutí nebo vdechnutí malých částí. Odstraňte obal, než začnete hračku používat. V případě igelitového obalu hrozí nebezpečí udušení dítěte. **Upozornění:** Obal uschovejte pro případnou potřebu. Barvy a detaily výrobku se mohou lišit od vyobrazení na obalu. Vyrobeno v Číně

SPARKYS s. r. o., Hráského 2231/25,
148 00 Praha 4 - Chodov,
www.sparkys.cz



SK: NÁVOD K POUŽITÍ

Robo zvířátka, vyzerajú ako živé! Robo Alive kolekcia, nazbieraj ich všetkých!

Popis/Funkcie: balenie obsahuje hračku Robo Alive – zvieria so zvukovými efektmi, chôdzou a pohyblivými časťami tela (robotický pohyb, vydáva zvuky ako skutočný T-REX, lesklé oči-odrážajúce svetlo)

Skôr než sa začneš s T-REXOM hrať, prečítaj si pozorne tento návod a uschovej pre ďalšie použitie.

1. Inštrukcie k hre: • Najprv vlož 2x AAA/LR03 alkalické batérie (nie sú súčasťou balenia). • Zapni spínač ON/OFF (ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ) na bruchu T-REXE do pozície ON (ZAPNUTÉ). • Ak sa s T-REXOM prestaneš hrať, nezabudni ho vypnúť, šetriš tak batérie. • S T-REXOM sa hraj na rovných, hladkých plochách, nie je určený na hru na koberci alebo iných hrubých plochách. • Umiestni T-REXE na 5-10 sekúnd pod zdroj svetla a potom sleduj, ako jeho oči svietia v tme.

TIP: Ak sa T-REX začne pohybovať pomalšie ako pri prvom zapnutí, batérie sa vybijajú, je čas na ich výmenu. Batéria 2x AAA/LR03 priemerne vydrží 75 minút (záleží na kvalite batéri).

2. Výmena batérii (nie sú súčasťou balenia): Poznámka: Batérie smie vymieňať iba dospelá osoba.

a) Obrát T-REXE hore nohami, odskrutkuj skrutku (proti smeru hodinových ručičiek) na jej bruchu, ako je znázornené na obrázku 2a/2b (viď originál návod).

b) Odstráň kryt zásobníka pre batérie, vyber staré batérie a vymeň ich za nové 2x AAA/LR03.

c) Batérie vlož so správnou polaritou, ako je znázornené na obrázku 2b (viď originál návod).

d) Zásobník uzavri krytom a skrutku dobre zaskrutkuj (v smere hodinových ručičiek).

UPOZORNENIE: Pri hre drž T-REXE ďalej od vlasov, mohli by sa zamotať do pohyblivých častí jeho tela.

Výrobok na batérie - informácie o bežnej prevádzke: Použite 2x batérie „AAA/LR03“ 1,5V (nie sú súčasťou balenia). Batérie musí inštalovať a vymieňať dospelá osoba. Dodržiavajte správnu polaritu. Používajte rovnaký typ batérii. Nekombinujte značky ani typy. Nekombinujte staré a nové batérie. Nedobíjate batérie, ktoré nie sú dobíjacie. Všetky batérie vymieňajte súčasne. Pokiaľ sa hračka dlhšiu dobu nepoužíva, batérie vyjmite. Vybité batérie vyjmite z hračky. Prívodné svorky nesmú byť skratované. Batérie umiestnite na bezpečné miesto – nevhadzujte do otvoreného ohňa, neotvárajte vonkajšie obaly, nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Pri nesprávnej manipulácii môžu batérie explodovať alebo vytiecť. Batérie uchovajte mimo dosahu malých detí. V prípade prehltnutia sú batérie pre dieťa nebezpečné. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Upozornenia a pokyny na odkladanie použitých elektrozařízení: Symbol přeškrtnuté podčiarknutej nádoby na odpad na produkte alebo balení označuje elektrozařízení, dovezené alebo vyrobené po 13. 8. 2005. Označuje, že tento výrobek nesmie byť vyhodnený do komunálneho odpadu. Zoznam verejne prístupných miest spätného odboru nájdete na www.asekol.sk

Upozornenie: Nevhodné pre deti do 3 rokov. Nebezpečenstvo prehltnutia alebo vdychnutia malých častí. Odstráňte obal, než začnete hračku používať. V prípade igelitového obalu hrozí nebezpečenstvo udušenia dieťaťa.

Upozornenie: Obal uschovajte pre prípadnú potrebu. Farby a detaily výrobku sa môžu líšiť od vyobrazenia na obale.

Vyrobené v Číne

