

CZ: NÁVOD K POUŽITÍ

Robo zvírátka, vypadají jako živé! Robo Alive kolekce, nazbírajich všechny!

Popis/Funkce: balení obsahuje hračku Robo Alive – zvíře se zvukovými efekty, chůzí a pohyblivými částmi těla (robotický pohyb, speciální znehybňující senzory, varovné zbarvení, lesklé oči-odrážející světlo) Dříve než si začněte s ještěrkou hrát, přečti si pozorně tento návod a uschovaje pro další použití.

1. Instrukce k hře: • Nejprve vlož 2x AA/LR6 alkalické baterie (nejsou součástí balení).

• Sepni spínač ON/OFF (ZAPNUTO/VYPNUTO) na bříšku ještěrky do pozice ON (ZAPNUTO).

• Pokud si s ještěrkou přestaneš hrát, nezapomeň ji vypnout, šetři tak baterie

Speciální znehybňující senzory na hlavě: – dej ruku pod hlavu ještěrky, jemně ji nadzvedni a ještěrka znehybní. Jakmile dás ruku pryč, ještěrka se začne opět pohybovat. **TIP:** Pokud se ještěrka začne pohybovat pomaleji než při prvním zapnutí, baterie se vybijeji, je čas pro jejich výměnu. Baterie 2x AA/LR6 průměrně vydrží 130 minut (záleží na kvalitě baterií).

2. Výměna baterií (nejsou součástí balení): Poznámka: Baterie smí vyměňovat pouze dospělá osoba.

a) Obrat' ještěrku vzhůru nohama, odšroubuj šroubek (proti směru hodinových ručiček) na jejím bříšku, jak znázorněno na obrázku 2a/2b (viz originál návod).

b) Obrat' ještěrku zpět, odstraň kryt zásobníku pro baterie, vymi staré baterie a vyměň je za nové 2x AA/LR6.

c) Baterie vlož se správnou polaritou, jak znázorněno na obrázku 2c/2d (viz originál návod).

d) Zásobník užavři krytem, obrat' ještěrku opět na záda a šroubek dobře zašroubuj (po směru hodinových ručiček).

UPOZORNĚNÍ: Při hře drž ještěrku dál od vlasů, mohly by se zamotat do pohyblivých částí jejího těla.

Výrobek na baterie – informace o běžném provozu: Použijte

2x baterie „AA/LR6“ 1,5V (nejsou součástí balení). Baterie musí instalovat a vyměňovat dospělá osoba. Dordržujte správnou polaritu. Používejte stejný typ baterií. Nekombinujte značky ani typy. Nekombinujte staré a nové baterie. Nedobjevíte baterie, které nejsou dobijecí. Všechny baterie vyměňujte současně. Pokud se hračka delší dobu nepoužívá, baterie vyměňte. Vybité baterie vyměňte z přístroje. Přívodní svorky nesměj být zkratovány. Baterie umísťte na bezpečné místo – nevhazujete do otevřeného ohně, neotevírejte vnější obaly, nevy stavujete příměru slunečnímu záření. Při nesprávné manipulaci mohou baterie explodovat nebo vytít. Baterie uchovávejte mimo dosah malých dětí. V případě splknutí jsou baterie pro dítě nebezpečné. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Upozornění a pokyny pro odkládání použitých elektrozařízení: Symbol přeskrtnuté podtržené popelnice na produktu nebo balení označuje elektrozařízení, dovezená nebo vyrobená po 13. 8. 2005. Označuje, že výrobek nesmí být vyhozen do komunálního odpadu. Seznam veřejně přístupných míst zpětného odběru najdete na www.asekol.cz

Varování: Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí spolknutí nebo vdechnutí malých částí. Odstraňte obal, než začnete hračku používat. V případě igelitového obalu hrozí nebezpečí udělení dítěte. **Upozornění:** Obal uschovaje pro případnou potřebu. Farby a detaily výrobku se mohou lišit od vyobrazení na obalu. Vyrobeno v Číně

SPARKYS s. r. o., Hráského 2231/25,
148 00 Praha 4 - Chodov,
www.sparkys.cz



SK: NÁVOD K POUŽITIU

Robo zvírátka, vyzerajú ako živé! Robo Alive kolekcia, nazbíraj ich všetkých!

Skôr než sa začneš s jašteričkou hrať, prečítaj si pozorne tento návod a uschovaj na ďalšie použitie.

Popis/Funkcie: balenie obsahuje hračku Robo Alive – zviera so zvukovými efektmi, chôdzou a pohyblivými časťami tela (robotický pohyb, speciálne znehybňujúce senzory, varovné sfarbenie, lesklé oči-odrážajúce svetlo)

1. Inštrukcie k hre: • Najprv vlož 2x AAA/LR03 alkalicke baterie (nie sú súčasťou balenia).

• Zopni spínač ON/OFF (ZAPNUTO/VYPNUTO) na bříšku jašteričky do pozicie ON (ZAPNUTO).

• Pokud si s jašterkou přestaneš hrát, nezapomeň ji vypnout, šetři tak baterie

Speciální znehybňující senzory na hlavě: – dej ruku pod hlavu jašteričky, jemně ji nadzvedni a jašterica znehybní. Jakmile dás ruku pryč, jašterica se začne opět pohybovat. **TIP:** Pokud se jašterka začne pohybovat pomaleji než při prvním zapnutí, baterie se vybijeji, je čas pro jejich výměnu. Baterie 2x AA/LR6 průměrně vydrží 130 minut (záleží na kvalitě baterií).

2. Výmena baterií (nie sú súčasťou balenia): Poznámka: Batérie smie vymieňať iba dospelá osoba.

a) Obrat' jašteričku hore nohami, odskrutkuj skrutku (proti smeru hodinových ručičiek) na jej bříšku, ako je znázorené na obrázku 2a/2b (vid' originál návod).

b) Obrat' jašteričku späť, odstráň kryt zásobníka pre batérie, vyber staré batérie a vymen ich za nové 2x AA/LR6.

c) Batérie vlož so správnou polaritou, ako znázorené na obrázku 2c/2d (vid' originál návod).

d) Zásobník užavři krytom, obrat' jašteričku opäť na chrábát a skrutku dobre zaskrutkuj (v smeru hodinových ručičiek).

UPOZORNENIE: Pri hre drž jašteriku ďalej od vlasov, mohli by sa zamotať do pohyblivých častí jejho tela.

Výrobok na batérie - informácie o bežnej prevádzke: Použíta 2x batérie „AA/LR6“ 1,5V (nie sú súčasťou balenia). Batérie musí inštalovať a vymieňať dospelá osoba. Dodržiavajte správnu polaritu. Používajte rovnaký typ batérie. Nekombinujte značky ani typy. Nekombinujte staré a nové batérie. Nedobjevíte batérie, ktoré nie sú dobijacie. Všetky batérie vymieňajte súčasne. Počasia sa hračka dlhšiu dobu nepoužíva, batérie vymieňte. Vybité batérie vymieňte z hračky. Prívodné svorky nesmú byť skratované. Batérie umiestnite na bezpečné miesto – nevhadzujte do otvoreného ohňa, neotvárajte vonkajšie obaly, nevystavujte priamu slnčeňskemu žiareniu. Pri nesprávnej manipulácii môžu batérie explodovať alebo vytiekt. Batérie uchovávajte mimo dosahu malých detí. V prípade prehľutania sú batérie pre dieťa nebezpečné. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Upozornenia a pokyny na odkladanie použitých elektrozariadení: Symbol preškrtnutej podčiarknutej nádoby na odpad na produkte alebo balení označuje elektrozariadenia, dovezená alebo vyrobená po 13. 8. 2005. Označuje, že tento výrobok nesmie byť vyhodený do komunálneho odpadu. Zoznam verejne pristupných miest spätného odberu nájdete na www.asekol.sk

Upozornenie: Nevhodné pre deti do 3 rokov. Nebezpečenstvo prehľutania alebo výbuchu malých častí. Odstráňte obal, než začnete hračku používať.

V prípade igelitového obalu hrozí nebezpečenstvo udusenia dieťaťa.

Upozornenie: Obal uschovajte pre prípadnú potrebu. Farby a detaily výrobku sa môžu lísiť od vyobrazenia na obale. Vyrobeno v Číne

