



Tato hrací podložka umožňuje dětem prostřednictvím tance mixovat hudbu ve stylu Hip Hop. Pomocí kroků na značkách taneční plochy vznikají doprovodné zvuky a tóny. Není to pouze hračka na hraní, ale i kreativní hračka rozvíjející schopnosti a reakce dítěte.

Obsah:

- přehrávač, taneční plocha, kabel

Přehrávač:

- 5 blikajících hvězdiček
- MP3/CD vstup
- knoflík pro regulaci hlasitosti

Na taneční ploše můžeš použít ovládací tlačítka:

- tlačítko „START“ plní funkci spínače a ovladače stylu
- pomocí znaků „+“ a „-“ měníš tempo skladby
- 5 barevných značek na taneční ploše reaguje na Tvé kroky a doplňuje melodii příslušnými tóny

Před použitím:

1. Pomocí šroubováku odšrouubuj kryt zásobníku na baterie (šroubovák není součástí). Vlož 4x „AA“ baterie se správnou polaritou dle označení. Zásobník uzavři krytem a zašroubuji.
2. Zapni přehrávač posunutím vypínače do pozice „ON“.

Pravidla:

1. Po stisknutí tlačítka „START“ na taneční ploše se všechny hvězdičky rozsvítí a začne hrát energická hudba. Nyní budou hvězdičky nepravidelně blikat. Někdy se rozsvítí jedna, někdy dvě atd. Každým stisknutím tlačítka „START“ změníš styl hudby (celkem 4 styly).
2. Na taneční ploše je 5 značek ve tvaru čtverce. Každá značka reprezentuje speciální zvukové efekty. K mixování hudby tancem na taneční ploše Tě povedou blikající hvězdičky, jejichž barva se shoduje s barvou značek. Pokus se šlápnout na značku stejné barvy, jakou má svítící hvězdička.
3. Tlačítka „+“ a „-“ regluji tempo. Můžeš tak upravovat rychlosť skladby, tj. rychlosť kroků.
4. Po připojení MP3 nebo CD automatická nahrávka prestane hrát. Během přehrávání hudby z MP3 nebo CD bude pět hvězdiček nepravidelně blikat a vést Tvou kroky. Pokud chceš změnit rychlosť blikání hvězdiček, stiskni tlačítko „+“ pro zrychlení. Pro zpomalení stiskni tlačítko „-“. Pokus se tančit v rytmu hudby a doplň ji zvukovými efekty.
5. Otočením knoflíku pro regulaci hlasitosti můžeš nastavit hlasitost.
6. Pokud 2 minuty není stisknuto žádné tlačítko, ŠKOLA TANCE se automaticky vypne.

Výrobek na baterie - informace o bežném provozu:

- Baterie 4x AA 1,5V (nejjsou součástí balení).
1. Baterie musí instalovat a vyměňovat dospělá osoba.
 2. Používejte alkalické baterie.
 3. Nepoužívejte dobíjecí (rechargeable) baterie.
 4. Nedobíjecí (non-rechargeable) baterie se nedobíjejí.
 5. Jestli hračku déle nepoužíváte, vymítejte baterie.
 6. Nekombinujte staré a nové baterie.
 7. Nekombinujte alkalické (uhlíko-zinkové) nebo dobíjecí (nikl-kadmiové) baterie.
 8. Vybité baterie vždy vymítejte z hračky.
 9. Přívodní svorky nesmí být zkratovány.
 10. Je doporučeno používat baterie stejného typu.
 11. Baterie vkládejte podle vyznačených polarit.
 12. Nevhazujte baterie do ohně, mohou explodovat nebo vytéci. Nevystavujte přímému slunečnímu záření.
 13. Baterie mohou explodovat nebo vytéci, pokud se s nimi nesprávně manipuluje.
 14. Dohled dospělé osoby při výměně nutný.

Varování: Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí spolknutí nebo vdechnutí malých částí. Odstráňte obal, než začnete hračku používat.

V případě igelitového obalu hrozí nebezpečí udušení dítěte.

Upozornenie: Během hry nepoužívejte ostré předměty a podložku vždy pokládejte na suchý, čistý a rovný povrch. Neomývejte vodou, pouze otřejte suchým, případně jemně navlhčeným hadříkem. V případě nedodržení těchto upozornení nebude na mechanické poškození v reklamačním řízení brán zřetel. Obal uschovejte pro případnou potřebu. Barvy a detaily výrobku se mohou lišit od vyobrazení na obalu.

Tato hrací podložka umožňuje deťom prostřednictvím tanca mixovať hudbu v štýle Hip Hop. Pomocou krokov na značkách tanečnej plochy vznikajú sprievodné zvuky a tóny. Nie je to iba hračka na hranie, ale aj kreatívna hračka rozvíjajúca schopnosti a reakcie dieťaťa.

Obsah:

- prehrávač, tanečná plocha, kábel

Prehrávač:

- 5 blikajúcich hviezdičiek
- MP3/CD vstup
- gombík na reguláciu hlasitosti

Na tanečnej ploche môžeš použiť ovládacie tlačidlá:

- tlačidlo „START“ plní funkci spínača a ovládača štýlu
- pomocou znakov „+“ a „-“ meníš tempo skladby
- 5 farebných značiek na tanečnej ploche reaguje na Tvoje kroky a dopĺňa melódiu príslušnými tónmi

Pred použitím:

1. Pomocou skrutkovača odskrutkuj kryt zásobníka na batérie (skrutkovač nie je súčasťou). Vlož 4x „AA“ batérie so správnou polaritou podľa označenia. Zásobník uzavret krytom a zaskrutkuj.

2. Zapni prehrávač posunutím vypínača do pozicie „ON“.

Pravidla:

1. Po stlačení tlačidla „START“ nsa na tanečnej ploche všetky hviezdičky rozsvietia a začne hrať energická hudba. Teraz budú hviezdičky nepravidelne blikat. Niektoré sa rozsvietia jedna, niektoré dve atd. Každým stlačením tlačidla „START“ zmeníš styl hudby (celkom 4 styly).
2. Na tanečnej ploche je 5 značiek vo tvare štvorca. Každá značka reprezentuje špeciálne zvukové efekty. K mixovaniu hudby tancom na tanečnej ploche Tá povedú blikajúce hviezdičky, ktorých farba sa zhoduje s farbou značiek. Pokus sa šliapnuť na značku rovnakej farby, akú má svietiacu hviezdičku.
3. Tlačidlá „+“ a „-“ reagujú na tempo. Môžeš tak upravovať rýchlosť skladby, tj. rýchlosť krokov.
4. Po pripojení MP3 alebo CD automatická nahrávka prestane hrať. Počas prehrávania hudby z MP3 alebo CD bude päť hviezdičiek nepravidelne blikat a viesť Tvou kroky. Pokial chceš zmeniť rýchlosť blikania hviezdičiek, stlač tlačidlo „+“ pre zrychlenie. Pre spomalenie stlač tlačidlo „-“. Pokus sa tančovať v rytmu hudby a doplnjuj ju zvukovými efektmi.
5. Otočením gombíka pre reguláciu hlasitosti môžeš nastaviť hlasitosť.
6. Pokial 2 minúty nie je stlačené žiadne tlačidlo, ŠKOLA TANCE sa automaticky vypne.

Výrobok na batérie – informácie o bežnom používaní:

Batérie 4 x AA 1,5V (nie je súčasťou výrobku).

1. Batérie musí inštalovať a vymieňať dospělá osoba.
 2. Používajte alkalické batérie.
 3. Nepoužívajte dobíjacie (rechargeable) batérie.
 4. Nedobíjecie (non-rechargeable) batérie sa nedobíjajú.
 5. Pokial hračku dlhšiu dobu nepoužívate, vymítejte batérie.
 6. Nekombinujte staré a nové batérie.
 7. Nekombinujte alkalické (uhlíko-zinkové) alebo dobíjacie (nikel-kadmiové) batérie.
 8. Vybité batérie vždy vymítejte z hračky.
 9. Prívodní svorky nesmú byť skratované.
 10. Odporúča sa používať batérie rovnakého typu.
 11. Batérie vkladajte podľa vyznačených polarít.
 12. Nevhazujte batérie do ohňa, môžu explodovať alebo vytieciť. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.
 13. Batérie môžu explodovať alebo vytieciť, pokial sa s nimi nesprávne manipuluje.
 14. Dohľad dospelej osoby pri výmene je nutný.
- Upozornenie: Nevhodné pre deti do 3 rokov.** Nebezpečenstvo prehľnuta alebo vdýchnutia malých častí. Odstráňte obal, než začnete hračku používať. V prípade igelitového obalu hrozí nebezpečie udusenia dieťaťa.
- Upozornenie:** Počas hry nepoužívejte ostré predmety a podložku vždy pokládejte na suchý, čistý a rovný povrch. Neomývejte vodou, iba otřejte suchým, prípadne jemně navlhčeným hadříkou. V prípade nedodržania týchto upozornení nebude na mechanické poškození v reklamačním řízení brán zřetel. Obal uschovejte pro případnou potřebu. Barvy a detaily výrobku sa môžu lišiť od vyobrazenia na obale.