

CZ: **NÁVOD K POUŽITÍ**

Robo zvířátka, vypadají jako živá! Robo Alive kolekce, nasbírejte je všechny!

Popis/Funkce: balení obsahuje hračku Robo Alive – zvíře se světelnými a zvukovými efekty, chůzí a pohyblivými částmi těla (robotický pohyb, běh a vydává zvuky jako opravdový T-REX, odnímatelné obranné brnění)

Dříve než si začnete s T-REXEM hrát, přečti si pozorně tento návod a uschovej pro další použití.

1. Instrukce ke hře: • Nejprve vlož 2x AAA/LR03 alkalické baterie (nejsou součástí balení). • Sepni spínač ON/OFF (ZAPNUTO/VYPNUTO) na břiše T-REXE do pozice ON (ZAPNUTO). • Pokud si s T-REXEM přestaneš hrát, nezapomeň ho vypnout, šetříš tak baterie. • S T-REXEM si hraj na rovných, hladkých plochách, není určen ke hře na koberci nebo jiných hrubých plochách. • Umísti T-REXE na 5-10 vteřin pod zdroj světla a poté sleduj, jak jeho jizvy svítí ve tmě.

UPOZORNĚNÍ: nedávaj hračku do přímého kontaktu se zdrojem světla.

TIP: Pokud se T-REX začne pohybovat pomaleji než při prvním zapnutí, baterie se vybijí, je čas pro jejich výměnu. Baterie 2x AAA/LR03 průměrně vydrží 75 minut (záleží na kvalitě bateri).

2. Výměna bateri (nejsou součástí balení): Poznámka: Baterie smí vyměňovat pouze dospělá osoba.

a) Obrát T-REXE vzhůru nohama, odšroubuj šroubek (proti směru hodinových ručiček) na jeho břiše, jak znázorněno na obrázku 1/2 (viz originál návod).

b) Odstraň kryt zásobníku pro baterie, vyjmi staré baterie a vyměň je za nové 2x AAA/LR03.

c) Baterie vlož se správnou polaritou, jak znázorněno na obrázku 2 (viz originál návod).

d) Zásobník uzavři krytem a šroubek dobře zašroubuj (po směru hodinových ručiček).

UPOZORNĚNÍ: Při hře drž T-REXE dále od vlasů, mohly by se zamotat do pohyblivých částí jeho těla.

Výrobek na baterie – informace o běžném provozu: Použijte 2x baterie „AAA/LR03“ 1,5V (nejsou součástí balení). Baterie musí instalovat a vyměňovat dospělá osoba. Dodržujte správnou polaritu. Používejte stejný typ baterií. Nekombinujte značky ani typy. Nekombinujte staré a nové baterie. Nedobíjejte baterie, které nejsou dobíjecí. Všechny baterie vyměňujte současně. Pokud se hračka delší dobu nepoužívá, baterie vyjměte. Vybité baterie vyjměte z přístroje. Přírodní svorky nesmějí být zkratovány. Baterie umístěte na bezpečné místo – nevhazujte do otevřeného ohně, neotvírejte vnější obaly, nevystavujte přímému slunečnímu záření. Při nesprávné manipulaci mohou baterie explodovat nebo vytéci. Baterie uchovávejte mimo dosah malých dětí. V případě spolknutí jsou baterie pro dítě nebezpečné. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Upozornění a pokyny pro odkládání použitých elektrozařízení: Symbol přeškrtnuté podržené popelnice na produktu nebo balení označuje elektrozařízení, dovezená nebo vyrobená po 13. 8. 2005. Označuje, že výrobek nesmí být vyhozen do komunálního odpadu. Seznam veřejně přístupných míst zpětného odběru najdete na www.asekol.cz

Varování: Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí spolknutí nebo vdechnutí malých částí. Odstraňte obal, než začnete hračku používat. V případě igelitového obalu hrozí nebezpečí udušení dítěte. **Upozornění:** Obal uschovejte pro případnou potřebu. Barvy a detaily výrobku se mohou lišit od vyobrazení na obalu. Vyrobeno v Číně

SPARKYS s. r. o., Hráského 2231/25,
148 00 Praha 4 - Chodov,
www.sparkys.cz

SK: **NÁVOD K POUŽITÍ**

Robo zvieratká, vyzerajú ako živé! Robo Alive kolekcie, nazbieraj ich všetky!

Popis/Funkcie: balenie obsahuje hračku Robo Alive – zvierka so svetelnými a zvukovými efektmi, chôdzou a pohyblivými časťami tela (robotický pohyb, beh a vydáva zvuky ako opravdový T-REX, odnímatelné obranné brnenie)

Skôr než sa začnete s T-REXOM hrať, prečítaj si pozorné tento návod a uschovej pre ďalšie použitie.

1. Instrukcie k hre: • Najprv vlož 2x AAA/LR03 alkalické baterie (nie sú súčasťou balenia). • Zapni spínač ON/OFF (ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ) na bruchu T-REXE do pozície ON (ZAPNUTÉ). • Ak sa s T-REXOM prestaneš hrať, nezabudni ho vypnúť, šetriš tak baterie. • S T-REXOM sa hraj na rovných, hladkých plochách, nie je určený na hru na koberci alebo iných hrubých plochách. • Umiešti T-REXE na 5-10 sekúnd pod zdroj svetla a potom sleduj, ako jeho jazyk svieti v tme.

UPOZORNENIE: nedávaj hračku do priameho kontaktu so zdrojom svetla
TIP: Ak sa T-REX začne pohybovať pomalšie ako pri prvom zapnutí, baterie sa vybijajú, je čas na ich výmenu. Batéria 2x AAA/LR03 priemerne vydrží 75 minút (záleží na kvalite batérii).

2. Výměna batérii (nie sú súčasťou balenia): Poznámka: Batérie smie vymieňať iba dospelá osoba.

a) Obrát T-REXE hore nohami, odskrutkuje skrutku (proti smeru hodinových ručičiek) na jej bruchu, ako je znázornené na obrázku 1/2 (viď originál návod).

b) Odstráň kryt zásobníka pre batérie, vyber staré batérie a vymeň ich za nové 2x AAA/LR03.

c) Batérie vlož so správnou polaritou, ako je znázornené na obrázku 2 (viď originál návod).

d) Zásobník uzavri krytom a skrutku dobre zaskrutkuj (v smere hodinových ručičiek).

UPOZORNENIE: Pri hre drž T-REXE ďalej od vlasov, mohli by sa zamotať do pohyblivých častí jeho tela.

Výrobok na batérie – informácie o bežnej prevádzke: Použijte 2x batérie „AAA/LR03“ 1,5V (nie sú súčasťou balenia). Batérie musí inštalovať a vymieňať dospelá osoba. Dodržiavajte správnu polaritu. Používajte rovnaký typ batérii. Nekombinujte značky ani typy. Nekombinujte staré a nové batérie. Nedobíjajte batérie, ktoré nie sú dobíjacie. Všetky batérie vymieňajte súčasne. Pokiaľ sa hračka dlhšiu dobu nepoužíva, batérie vyjmite. Vybité batérie vyjmite z hračky. Prírodné svorky nesmú byť skratované. Batérie umiestnite na bezpečné miesto – nevhadzujte do otvoreného ohňa, neotvárajte vonkajšie obaly, nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Pri nesprávnej manipulácii môžu batérie explodovať alebo vytiecť. Batérie uchovajte mimo dosahu malých detí. V prípade prehltnutia sú batérie pre dieťa nebezpečné. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Upozornenia a pokyny na odkladanie použitých elektrozařídení: Symbol přeškrtnutej podčiarknutej nádoby na odpad na produkte alebo balení označuje elektrozařídenia, dovezené alebo vyrobené po 13. 8. 2005. Označuje, že tento výrobok nesmie byť vyhozený do komunálneho odpadu. Zoznam verejne prístupných miest spätného odberu nájdete na www.asekol.sk

Upozornenie: Nevhodné pre deti do 3 rokov. Nebezpečnosť prehltnutia alebo vdychnutia malých častí. Odstráňte obal, než začnete hračku používať. V prípade igelitového obalu hrozí nebezpečnosť udusenía dieťaťa.

Upozornenie: Obal uschovej pre prípadnú potrebu. Farby a detaily výrobku sa môžu líšiť od vyobrazenia na obale.

Vyrobené v Číne

