

CZ: **NÁVOD K POUŽITÍ**

Robo zvířátka, vypadají jako živá! Robo Alive kolekce, nasbírejte je všechny!

Popis/Funkce: balení obsahuje hračku Robo Alive – zvíře s chůzí a pohyblivými částmi těla (robotický pohyb, leze jako opravdový pavouk, svítí ve tmě)

Dříve než si začnete s pavoukem hrát, přečtí si pozorně tento návod uschovte pro další použití.

1. Instrukce ke hře: • Nejprve vlož 1x AG13/A76/LR44 alkalickou baterii (je součástí balení). • Sepni spínač ON/OFF (ZAPNUTO/VYPNUTO), který se nachází pod hlavou pavouka, do pozice ON (ZAPNUTO). • Pokud si s pavoukem přestanete hrát, nezapomeň ho vypnout, šetríš tak baterie. • S pavoukem si hraj na rovných, hladkých plochách, není určen ke hře na koberec nebo jiných hrubých plochách. • Umísti pavouka na 15 minut pod zdroj světla a potom sleduj, jak svítí ve tmě. **UPOZORNĚNÍ:** nedávaj hračku do přímého kontaktu se zdrojem světla. **TIP:** Pokud se pavouk začne pohybovat pomaleji než při prvním zapnutí, baterie se vybíjí, je čas pro jejich výměnu. Baterie 1x AG13/A76/LR44 průměrně vydrží 35 minut (záleží na kvalitě baterie).

2. Výměna baterií (součástí balení): Poznámka: Baterie smí vyměňovat pouze dospělá osoba. a) Obrát pavouka vzhůru nohama, odšroubuj šroubek (proti směru hodinových ručiček) na jeho bříše, jak znázorněno na obrázku 2a/2b (viz originál návod). b) Odstraň kryt zásobníku pro baterii, vyjmi starou baterii a vyměň ji za novou 1x AG13/A76/LR44. c) Baterii vlož se správnou polaritou, jak znázorněno na obrázku 2b (viz originální návod). d) Zásobník uzavři krytem a šroubek dobře zašroubuj (po směru hodinových ručiček). **UPOZORNĚNÍ:** Při hře drž pavouka dále od vlasů, mohly by se zamotat do pohyblivých částí jeho těla.

Výrobek na baterie – informace o běžném provozu: Použije 1x baterii „AG13/A76/LR44“ 1.5V (je součástí hračky - pouze pro zkušební provoz). Baterie musí instalovat a vyměňovat dospělá osoba. Dodržujte správnou polaritu. Používejte stejný typ baterií. Nekombinujte značky ani typy. Nekombinujte staré a nové baterie. Nedobíjajte baterie, které nejsou dobíjecí. Všechny baterie vyměňujte současně. Pokud se hračka delší dobu nepoužívá, baterie vyjměte. Vybíté baterie vyjměte z přístroje. Prvními svorky nesmíte být zkratované. Baterie umístěte na bezpečné místo – nevhazujte do otevřeného ohně, neotvírejte vnější obaly, nevystavujte přímému slunečnímu záření. Při nesprávné manipulaci mohou baterie explodovat nebo vytéci. Baterie uchovávejte mimo dosah malých dětí. V případě spolknutí jsou baterie pro dítě nebezpečné. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Upozornění a pokyny pro odkládání použitých elektrozařízení:

Symbol přeškrtnuté podržené popelnice na produktu nebo balení označuje elektrozařízení, dovezené nebo vyrobené po 13. 8. 2005. Označuje, že výrobek nesmí být vyhozen do komunálního odpadu. Symbol přeškrtnuté popelnice na bateriích, jejich obalech nebo na elektrozařízeních vyjadřuje, že baterie nepatří do odpadkového koše, popelnice ani kontajneru s komunálním odpadem. Seznam veřejně přístupných míst zpětného odběru najdete na www.asekol.cz a www.ekobat.cz.

Varování: Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí spolknutí nebo vdechnutí malých částí. Odstraňte obal, než začnete hračku používat. V případě igelitového obalu hrozí nebezpečí udušení dítěte. **Upozornění:** Obal uschovajte pro případnou potřebu. Barvy a detaily výrobku se mohou lišit od vyobrazení na obalu. Vyrobeno v Číně

SK: **NÁVOD K POUŽITIU**

Robo zvieratká, vyzerajú ako živé! Robo Alive kolekcia, nazbieraj ich všetkých!

Popis/Funkcie: balenie obsahuje hračku Robo Alive – zvierá s chôdzou a pohyblivými časťami tela (robotický pohyb, lezie ako skutočný pavúk, svieti v tme)

Skôr než sa začnete s pavúkom hrať, prečítaj si pozorne tento návod a uschovaj na ďalšie použitie.

1. Inštrukcie k hre: • Najprv vlož 1x AG13/A76/LR44 alkalickú batériu (je súčasťou balenia). • Zopni spínač ON/OFF (ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ), ktorý sa nachádza pod hlavou pavúka do pozície ON (ZAPNUTÉ). • Ak sa s pavúkom prestaneš hrať, nezabudni ho vypnúť, šetríš tak batérie. • S pavúkom sa hraj na rovných, hladkých plochách, nie je určený na hru na koberec alebo iných hrubých plochách. • Umísti pavúka na 15 minút pod zdroj svetla a potom sleduj, ako svieti v tme. **UPOZORNENIE:** nedávaj hračku do priameho kontaktu so zdrojom svetla. **TIP:** Ak sa pavúk začne pohybovať pomalšie ako pri prvom zapnutí, batérie sa vybíjajú, je čas na ich výmenu. Batéria 1x AG13/A76/LR44 priemerne vydrží 35 minút (záleží na kvalite batérii).

2. Výmena batérií (nie sú súčasťou balenia): Poznámka: Batérie smie vymieňať iba dospelá osoba. a) Obrát pavúka hore nohami, odskrutkujte skrutku (proti smeru hodinových ručičiek) na jej bruchu, ako znázornené na obrázku 2a/2b (viď originál návod). b) Odstráň kryt zásobníka pre batériu, vyber starú batériu a vymeň ju za novú 1x AG13/A76/LR44. c) Batériu vlož so správnou polaritou, ako je znázornené na obrázku 2b (viď originálny návod). d) Zásobník uzavri krytom a skrutku dobre zaskrutkuj (v smere hodinových ručičiek). **UPOZORNENIE:** Pri hre drž pavúka ďalej od vlasov, mohli by sa zamotať do pohyblivých častí jeho tela.

Výrobek na baterie – informace o běžné prevádzke: Použije 1x batériu „AG13/A76/LR44“ 1.5V (je súčasťou hračky – len pre skúšobnú prevádzku). Batérie musí inštalovať a vymieňať dospelá osoba. Dodržujte správnou polaritu. Použíajte rovnaký typ batérií. Nekombinujte značky ani typy. Nekombinujte staré a nové batérie. Nedobíjajte batérie, ktoré nie sú dobíjacie. Všetky batérie vymieňajte súčasne. Pokiaľ sa hračka dlhšiu dobu nepoužíva, batérie vyberte. Vybíté batérie vyberte z prístroja. Prvé svorky nesmú byť skratované. Batérie umiestnite na bezpečné miesto – nevhádzajte do otvoreného ohňa, neotvárajte vonkajšie obaly, nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Pri nesprávnej manipulácii môžu batérie explodovať alebo vytiecť. Batérie uchovajte mimo dosahu malých detí. V prípade prehltnutia sú batérie pre dieťa nebezpečné. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Upozornenia a pokyny na odkladanie použitých elektrozařízení: Symbol přeškrtnutéj podržanej nádoby na odpad na produkte alebo balení označuje elektrozařízení, dovezené alebo vyrobené po 13. 8. 2005. Označuje, že tento výrobek nesmie byť vyhozený do komunálneho odpadu. Symbol přeškrtnutej nádoby na odpad na batériách, ich obaloch alebo na elektrozařízeniach vyjadruje, že batérie nepatria do odpadkového koša ani kontajnera s komunálnym odpadom. Zoznam verejne prístupných miest spätného odberu nájdete na www.asekol.sk a www.ekobat.sk.

Upozornenie: Nevhodné pre deti do 3 rokov. Nebezpečnosť prehltnutia alebo vdychnutia malých častí. Odstráňte obal, než začnete hračku používať. V prípade igelitového obalu hrozí nebezpečnosť udušenia dieťaťa. **Upozornenie:** Obal uschovajte pre prípadnú potrebu. Farby a detaily výrobku sa môžu líšiť od vyobrazenia na obale. Vyrobené v Číne



SPARKYS s. r. o., Hráského 2231/25,
148 00 Praha 4 - Chodov,
www.sparkys.cz

