



NÁVOD K POUŽITÍ

PIANO AUTOBUS 34SLW956

Pozorně si přečtete pokyny v návodu před prvním použitím hrací, hudební podložky. Dodržujte všechna bezpečnostní opatření a instrukce k provozu. Návod uschovejte pro budoucí použití.

Obsah: hudební podložka s přehrávačem, návod

Před použitím: 1. Odšroubuj kryt zásobníku na baterie pomocí šroubováku (není součástí). Vlož 3x baterie „AA“ se správnou polaritou dle označení. Zásobník uzavři krytem a zašroubuj.
2. Vyrovnaj podložku a přepni spínač do pozice „ON“.
3. Pokud je spínač zapnutý, podložka zahraje signál zapnutí.

PLAY (hra)

- Stiskni tlačítko „Play“ pro přepnutí do režimu hraní jednou klávesou. Výchozím nástrojem je klavír.
- Vyber požadovanou melodii stisknutím černých tlačítek.
- Stiskni tlačítko pro výběr požadovaného nástroje.
- K dispozici máš 6 nástrojů: klavír, vibrafon, trubka, akordeon, housle a kytara.
- Stiskni bílé tlačítko pro spuštění vybrané melodie a přehrání ve vybraném nástrojovém efektu.
- Změň vybranou melodii a nástroj stisknutím tlačítka požadované melodie a tlačítka požadovaného nástroje.
- Stiskni klávesy opakovaně a ve vybrané melodii se přehraje jedna nota ve vybraném nástrojovém efektu.
- Změň vybranou melodii a nástroj stisknutím tlačítka požadované melodie a tlačítka požadovaného nástroje.
- Stiskni libovolné tlačítko pro změnu hudby na požadovaný režim.

DEMO (ukázky)

- Stiskni tlačítko „Demo“ a systém se přepne do režimu přehrávání nahrané demo melodie.
- Stiskni libovolné tlačítko jakéhokoliv nástroje pro změnu na jiný nástroj. Výchozím nástrojem je piano.
- Změň melodii ukázky stisknutím černých tlačítek.
- Demo režim nereaguje na bílé klávesy.
- Stiskni, vyber a přehraj další melodii během přehrávání první melodie, a to pomocí požadovaného tlačítka melodie.
- Stiskni libovolné tlačítko režimu pro přechod do požadovaného režimu.

RECORD (nahrávání)

- Stiskni tlačítko „Record“ a tím aktivuj funkci nahrávání.
- Nástroj můžeš kdykoli změnit stisknutím libovolného tlačítka jiného nástroje.
- Stiskni opakovaně tlačítko režimu nahrávání a paměť se vymaže.

PLAYBACK (přehrávání)

- Stiskni tlačítko „Playback“ pro přehrání nahrané skladby.
- Přehraj si znovu všechny nahrané noty stisknutím tlačítka nahrávání a poslechni si stejné skladby.



NÁVOD NA POUŽITIE

PIANO AUTOBUS 34SLW956

Pozorne si prečítajte pokyny v návode pred prvým použitím hracej, hudobnej podložky. Dodržujte všetky bezpečnostné opatrenia a inštrukcie na prevádzku. Návod uschovajte pre budúce použitie.

Obsah: hudobná podložka s prehrávačom, návod

Pred použitím: 1. Odskrutkuj kryt zásobníka na batérie pomocou skrutkovača (nie je súčasťou). Vlož 3x batérie „AA“ so správnou polaritou podľa označenia. Zásobník uzavri krytom a zaskrutkuj.
2. Vyrovnaj podložku a prepni spínač do pozície „ON“.
3. Pokud je spínač zapnutý, podložka zahraje signál zapnutia.

PLAY (hra)

- Stlač tlačidlo „Play“ pre prepnutie do režimu hrania jedným klávesom. Predvoleným nástrojom je klavír.
- Vyber požadovanú melódiu stlačením čiernych tlačidiel.
- Stlač tlačidlo pre výber požadovaného nástroja.
- K dispozícii máš 6 nástrojov: klavír, vibrafón, rúrka, akordeón, husle a gitara.
- Stlač biele tlačidlo pre spustenie vybranej melódie a prehranie vo vybranom nástrojovom efekte.
- Zmeň vybranú melódiu a nástroj stlačením tlačidla požadovanej melódie a tlačidla požadovaného nástroja.
- Stlač klávesy opakovane a vo vybranej melódii sa prehrá jedna nota vo vybranom nástrojovom efekte.
- Zmeň vybranú melódiu a nástroj stlačením tlačidla požadovanej melódie a tlačidla požadovaného nástroja.
- Stlač ľubovoľné tlačidlo pre zmenu hudby na požadovaný režim.

DEMO (ukážky)

- Stlač tlačidlo „Demo“ a systém sa prepne do režimu prehrávania nahranéj demo melódie.
- Stlač ľubovoľné tlačidlo akéhokoľvek nástroja pre zmenu na iný nástroj. Predvoleným nástrojom je piano.
- Zmeň melódiu ukážky stlačením čiernych tlačidiel.
- Demo režim nereaguje na biele klávesy.
- Stlač, vyber a prehráj ďalšiu melódiu počas prehrávania prvej melódie, a to pomocou požadovaného tlačidla melódie.
- Stlač ľubovoľné tlačidlo režimu pre prechod do požadovaného režimu.

RECORD (nahrávanie)


- Stlač tlačidlo „Record“ (obr...) a tým aktivuj funkciu nahrávania.
- Nástroj môžeš kedykoľvek zmeniť stlačením ľubovoľného tlačidla iného nástroja.
- Stlač opakovane tlačidlo režimu nahrávania a pamäť sa vymaže.

PLAYBACK (prehrávanie)

- Stlač tlačidlo „Playback“ pre prehranie nahranéj skladby.
- Prehráj si znovu všetky nahrané noty stlačením tlačidla nahrávania a vypočuj si rovnaké skladby.



PRODUKTOVÝ OBRÁZEK / OBRÁZOK



Výrobek na baterie – informace o běžném provozu: Použijte 3x baterie „AA“ 1,5V (nejsou součástí výrobku). Baterie musí instalovat a vyměňovat dospělá osoba. Dodržujte správnou polaritu. Používejte stejný typ baterií. Nekombinujte značky ani typy. Nekombinujte staré a nové baterie. Nedobíjejte baterie, které nejsou dobíjecí. Všechny baterie vyměňujte současně. Pokud se hračka delší dobu nepoužívá, baterie vyjměte. Vybité baterie vyjměte z přístroje. Přírodní svorky nesmějí být zkratovány. Baterie umístěte na bezpečné místo – nevhazujte do otevřeného ohně, neotvírejte vnější obaly, nevystavujte přímému slunečnímu záření. Při nesprávné manipulaci mohou baterie explodovat nebo vytéci. Baterie uchovávejte mimo dosah malých dětí. V případě spolknutí jsou baterie pro dítě nebezpečné. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Upozornění a pokyny pro odkládání použitých elektrozařízení: Symbol přeškrtnuté podtržené popelnice na produktu nebo balení označuje elektrozařízení, dovezená nebo vyrobená po 13. 8. 2005. Označuje, že výrobek nesmí být vyhozen do komunálního odpadu. Seznam veřejně přístupných míst zpětného odběru najdete na www.asekol.cz.

Instalace baterií: Odšroubujte kryt zásobníku na baterie (šroubovák není součástí). Vyjměte staré baterie a vyměňte je za nové. Zásobník uzavřete krytem a zašroubujte.

Varování: Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí spolknutí nebo vdechnutí malých částí. Odstraňte obal, než začnete hračku používat. V případě igelitového obalu hrozí nebezpečí udušení dítěte.

Upozornění: Před začátkem hry zkontrolujte, zda je hračka včetně příslušenství v pořádku. V případě jakékoliv závady, tuto závadu odstraňte, jinak hračku nepoužívejte. **Neskládejte podložku příliš často a skladujte ji rozloženou, aby se nepoškodily elektrické obvody. Nepoužívejte v blízkosti uší! Nesprávné použití může způsobit poškození sluchu!** Během hry nepoužívejte ostré předměty a podložku vždy pokládejte na suchý, čistý a rovný povrch. Neomývejte vodou, pouze otírejte suchým, případně jemně navlhčeným hadříkem. V případě nedodržení těchto upozornění nebude na mechanické poškození v reklamačním řízení brán zřetel. Obal uschovejte pro případnou potřebu. Barvy a detaily výrobku se mohou lišit od vyobrazení na obalu.

Výrobek na batérie – informácie o bežnom používaní: Použite 3x batérie „AA“ 1,5 V (nie sú súčasťou výrobku). Batérie musí inštalovať a vymieňať dospelá osoba. Dodržiavajte správnu polaritu. Používajte rovnaký typ batérií. Nekombinujte značky ani typy. Nekombinujte staré a nové batérie. Nedobíjajte batérie, ktoré nie sú dobíjacie. Všetky batérie vymieňajte súčasne. Pokiaľ sa hračka dlhšiu dobu nepoužíva, batérie vyjmite. Vybité batérie vyjmite z hračky. Prírodné svorky nesmú byť skratované. Batérie umiestnite na bezpečné miesto – nevhadzujte do otvoreného ohňa, neotvárajte vonkajšie obaly, nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Pri nesprávnej manipulácii môžu batérie explodovať alebo vytiecť. Batérie uchovajte mimo dosahu malých detí. V prípade prehltnutia sú batérie pre dieťa nebezpečné. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Upozornenia a pokyny pre odkladanie použitých elektrozařízení: Symbol přeškrtnutej podčiarknutej nádoby na odpad na produkte alebo balení označuje elektrozaariadenia, dovezené alebo vyrobené po 13. 8. 2005. Označuje, že tento výrobok nesmie byť vyhodенý do komunálneho odpadu. Ďalšie informácie o možnostiach odovzdania odpadu na recykláciu získate na webových stránkach kolektívneho systému www.asekol.sk.

Instalácia batérií: Odskrutkujte kryt zásobníka na batérie (skrutkovač nie je súčasťou). Vyberte staré batérie a vymeňte ich za nové. Zásobník zatvorte krytom a zaskrutkujte.

Upozornenie: Nevhodné pre deti do 3 rokov. Nebezpečenstvo prehltnutia alebo vdýchnutia malých častí. Odstráňte obal, než začnete hračku používať. V prípade igelitového obalu hrozí nebezpečenstvo udusenia dieťaťa.

Upozornenie: Pred začiatkom hry skontrolujte, či je hračka vrátane príslušenstva v poriadku. V prípade akejkoľvek závady, túto závadu odstráňte, inak hračku nepoužívejte. **Neskladajte podložku príliš často a skladujte ju rozloženú, aby sa nepoškodili elektrické obvody. Nepoužívajte v blízkosti uší! Nesprávne použitie môže spôsobiť poškodenie sluchu!** Počas hry nepoužívajte ostré predmety a podložku vždy pokladajte na suchý, čistý a rovný povrch. Neumývajte vodou, iba utierajte suchou, prípadne jemne navlhčenou handričkou. V prípade nedodržania týchto upozornení nebude na mechanické poškodenie v reklamačnom konaní bráný ohľad. Obal uschovejte pre prípadnú potrebu. Farby a detaily výrobku sa môžu lišit od vyobrazenia na obale.