

CZ:

NÁVOD Jak spárovat ovladač s autem

TYP 1:

Krok 1: vložte baterie do ovladače

Krok 2: vypněte auto

Krok 3: Stlačte a podržte tlačítka **FORWARD (vpřed)** & **BACKWARD (vzad)** najednou po dobu 3 vteřin, dokud nezačne blikat **SPEED INDICATOR** (kontrolka rychlosti). Zapněte auto, kontrolka **SPEED INDICATOR** přestane blikat. Dálkový ovladač a auto jsou spárované.

TYP 2:

Krok 1: vložte baterie do ovladače

Krok 2: vypněte auto

Krok 3: Stlačte a podržte tlačítko **CAR SELECT** po dobu 3 vteřin, kontrolka **SPEED INDICATOR** začne blikat. Zapněte auto, kontrolka **SPEED INDICATOR** přestane blikat. Dálkový ovladač a auto jsou spárované.

SK:

NÁVOD Ako spárovat' ovládač s autom

TYP 1:

Krok 1: vložte batérie do ovládača

Krok 2: vypnite auto

Krok 3: Stlačte a podržte tlačidlá **FORWARD (vpred)** & **BACKWARD (vzad)** naraz po dobu 3 sekúnd, dokiaľ nezačne blikať **SPEED INDICATOR** (kontrolka rýchlosti). Zapnite auto, kontrolka **SPEED INDICATOR** prestane blikať. Diaľkový ovládač a auto sú spárované.

TYP 2:

Krok 1: vložte batérie do ovládača

Krok 2: vypnite auto

Krok 3: Stlačte a podržte tlačidlo **CAR SELECT** po dobu 3 sekúnd, kontrolka **SPEED INDICATOR** začne blikať. Zapnite auto, kontrolka **SPEED INDICATOR** prestane blikať. Diaľkový ovládač a auto sú spárované.

