

## CZ: NÁVOD K POUŽITÍ

Robo zvířátka, vypadají jako živá! Robo Alive kolekce, nasbírají je všechny!

**Popis/Funkce:** balení obsahuje hračku Robo Alive – zvíře se zvukovými efekty, chůzí a pohyblivými částmi těla (robotický pohyb, speciální znehybňující senzory, varovné zbarvení, lesklé oči-odrážející světlo).

**Dříve než si začnete s ještěrkou hrát, přečti si pozorně tento návod a uschovej pro další použití.**

**1. Instruktáž ke hře:** • Nejprve vlož 2x AA/LR6 alkalické baterie (nejsou součástí balení).

• Sepni spínač ON/OFF (ZAPNUTO/VYPNUTO) na bříšku ještěrky do pozice ON (ZAPNUTO).

• Pokud si s ještěrkou přestaneš hrát, nezapomeň ji vypnout, šetríš tak baterie

**Speciální znehybňující senzory na hlavě:** – dej ruku pod hlavu ještěrky, jemně ji nadzvedni a ještěrka znehybní. Jakmile dáš ruku pryč, ještěrka se začne opět pohybovat. **TIP:** Pokud se ještěrka začne pohybovat pomaleji než při prvním zapnutí, baterie se vybíjejí, je čas pro jejich výměnu. Baterie 2x AA/LR6 průměrně vydrží 130 minut (záleží na kvalitě baterií).

**2. Výměna baterií (nejsou součástí balení):** Poznámka: Baterie smí vyměňovat pouze dospělá osoba.

a) Obrát ještěrku vzhůru nohama, odšroubuj šroubek (proti směru hodinových ručiček) na jejím bříšku, jak znázorněno na obrázku 2a/2b (viz originál návod).

b) Obrát ještěrku zpět, odstraň kryt zásobníku pro baterie, vyjmi staré baterie a vyměň je za nové 2x AA/LR6.

c) Baterie vlož se správnou polaritou, jak znázorněno na obrázku 2c/2d (viz originál návod).

d) Zásobník uzavři krytem, obrát ještěrku opět na záda a šroubek dobře zašroubuj (po směru hodinových ručiček).

**UPOZORNĚNÍ:** Při hře drž ještěrku dále od vlasů, mohly by se zamotat do pohyblivých částí jejího těla.

**Výrobek na baterie – informace o běžném provozu: Použijte**

**2x baterie „AA/LR6“ 1,5V (nejsou součástí balení).** Baterie musí instalovat a vyměňovat dospělá osoba. Dodržujte správnou polaritu.

Používejte stejný typ baterií. Nekombinujte značky ani typy. Nekombinujte staré a nové baterie. Nedobíjejte baterie, které nejsou dobíjecí. Všechny baterie vyměňujte současně. Pokud se hračka delší dobu nepoužívá, baterie vyjměte. Vybíte baterie vyjměte z přístroje. Přírodní svorky nesmějí být zkratovány. Baterie umístěte na bezpečné místo – nevhazujte do otevřeného ohně, neotevírejte vnější obaly, nevystavujte přímému slunečnímu záření. Při nesprávné manipulaci mohou baterie explodovat nebo vytéci. Baterie uchovávejte mimo dosah malých dětí.

V případě spolknutí jsou baterie pro dítě nebezpečné. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

**Upozornění a pokyny pro odkládání použitých elektrozařízení:** Symbol přeškrtnuté podčiárkutej nádoby na produktu nebo balení označuje elektrozařízení, dovezené nebo vyrobené po 13. 8. 2005. Označuje, že výrobek nesmí být vyhozen do komunálního odpadu. Seznam veřejně přístupných míst zpětného odběru najdete na [www.asekol.cz](http://www.asekol.cz)

**Varování: Nevhodné pro děti do 3 let.** Nebezpečí spolknutí nebo vdechnutí malých částí. Odstraňte obal, než začnete hračku používat. V případě igelitového obalu hrozí nebezpečí udusení dítěte. **Upozornění:** Obal uschovejte pro případnou potřebu. Barvy a detaily výrobku se mohou lišit od vyobrazení na obalu. Vyrobeno v Číně

## SK: NÁVOD K POUŽITI

Robo zvieratka, vyzerajú ako živé! Robo Alive kolekcia, nazbierajú ich všetky!

**Popis/Funkcie:** balenie obsahuje hračku Robo Alive – zvieru so zvukovými efektmi, chôdzou a pohyblivými časťami tela (robotický pohyb, špeciálne znehybňujúce senzory, varovné sfarbenie, lesklé oči-odrážajúce svetlo).

**Skôr než sa začnete s jašteričkou hrať, prečítajte si pozorne tento návod a uschovej na ďalšie použitie.**

**1. Inštrukcie k hre:** • Najprv vlož 2x AA/LR03 alkalické batérie (nie sú súčasťou balenia).

• Zopni spínač ON/OFF (ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ) na brušku jašteričky do pozície ON (ZAPNUTÉ).

• Ak sa s jašteričkou prestaneš hrať, nezabudni ho vypnúť, šetríš tak batérie. **Špeciálne znehybňujúce senzory na hlavu:** daj ruku pod hlavu jašteričky, jemne ju nadvihni a jašterička znehybní. Akonáhle dáš ruku preč, jašterička sa začne opäť pohybovať. **TIP:** Ak sa jašterička začne pohybovať pomalšie ako pri prvom zapnutí, batérie sa vybíjajú, je čas na ich výmenu. Batéria 2x AA/LR6 priemerne vydrží 130 minút (záleží na kvalite batérií).

**2. Výmena batérií (nie sú súčasťou balenia):** Poznámka: Batérie smie vymieňať iba dospelá osoba.

a) Obráť jašteričku hore nohami, odskrutkuj skrutku (proti smeru hodinových ručičiek) na jej brušku, ako je znázornené na obrázku 2a/2b (viď originál návod).

b) Obráť jašteričku späť, odstráň kryt zásobníka pre batérie, vyber staré batérie a vymeň ich za nové 2x AA/LR6.

c) Batérie vlož so správnou polaritou, ako znázornené na obrázku 2c/2d (viď originál návod).

d) Zásobník uzavri krytom, obráť jašteričku opäť na chrbát a skrutku dobre zaskrutkuj (v smere hodinových ručičiek).

**UPOZORNENIE:** Pri hre drž jašteričku ďalej od vlasov, mohli by sa zamotať do pohyblivých častí jej tela.

**Výrobek na batérie – informácie o bežnej prevádzke: Použite 2x batérie**

**„AA/LR6“ 1,5V (nie sú súčasťou balenia).** Batérie musí inštalovať a vymieňať dospelá osoba. Dodržiavajte správnu polaritu. Používajte rovnaký typ batérií. Nekombinujte značky ani typy. Nekombinujte staré a nové batérie. Nedobíjajte batérie, ktoré nie sú dobíjacie. Všetky batérie vymieňajte súčasne. Pokiaľ sa hračka dlhšiu dobu nepoužíva, batérie vyjmite. Vybíte batérie vyjmite z hračky. Prírodné svorky nesmú byť skratované. Batérie umiestnite na bezpečné miesto – nevhadzujte do otvoreného ohňa, neotvárajte vonkajšie obaly, nevystavujte príamemu slnečnému žiareniu. Pri nesprávnej manipulácii môžu batérie explodovať alebo vytiecť. Batérie uchováajte mimo dosahu malých detí. V prípade prehltnutia sú batérie pre dieťa nebezpečné. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

**Upozornenia a pokyny na odkladanie použitých elektrozařízení:** Symbol přeškrtnutéj podčiarkutej nádoby na odpad na produkte alebo balení označuje elektrozaariadenia, dovezené alebo vyrobené po 13. 8. 2005. Označuje, že tento výrobok nesmie byť vyhodnený do komunálneho odpadu. Zoznam verejne prístupných miest spätého odboru nájdete na [www.asekol.sk](http://www.asekol.sk)

**Upozornenie: Nevhodné pre deti do 3 rokov.** Nebezpečnosťou prehltnutia alebo vdýchnutia malých častí. Odstráňte obal, než začnete hračku používať. V prípade igelitového obalu hrozí nebezpečnosťou udusenia dieťaťa.

**Upozornenie:** Obal uschovajte pre prípadnú potrebu. Farby a detaily výrobku sa môžu líšiť od vyobrazenia na obale.

Vyrobené v Číne



SPARKYS s. r. o., Hrásáková 2231/25,  
148 00 Praha 4 - Chodov,  
[www.sparkys.cz](http://www.sparkys.cz)

