

CZ: **NÁVOD K POUŽITÍ**

Robo zvířátka, vypadají jako živá! Robo Alive kolekce, nasbírají je všichni!

Popsis/Funkce: balení obsahuje hračku Robo Alive – zvíře se zvukovými efekty, chůzí a pohyblivými částmi těla (robotický pohyb, pohyblivý jazyk, varovné zbarvení, lesklé oči)

Dříve než si začnete s hadem hrát, přečti si pozorně tento návod a uschovej pro další použití.

1. Instrukce ke hře: • Nejprve vlož 2x AAA/LR03 alkalické baterie (nejsou součástí balení). • Sepni spínač ON/OFF (ZAPNUTO/YPNUTO) na spodu hlavy hada do pozice ON (ZAPNUTO). • Pokud si s hadem přestaneš hrát, nezapomeň ho vypnout, šetříš tak baterie. • S hadem si hraj na rovných, hladkých plochách, není určen ke hře na koberci nebo jiných hrubých plochách.

TIP: Pokud se had začne pohybovat pomaleji než při prvním zapnutí, baterie se vybijí, je čas pro jejich výměnu. Baterie 2x AAA/LR03 průměrně vydrží 160 minut (záleží na kvalitě baterií).

2. Výměna baterií (nejsou součástí balení): Poznámka: Baterie smí vyměňovat pouze dospělá osoba. a) Stiskni tlačítko na prvním článku hadova těla. Nyní jemně zatáhni za zbytek těla, tím odejmi zbytek ocasu, jak znázorněno na obrázku 2a (viz originál návod). b) Otoč hadovu hlavu a ujistí se, že je spínač v pozici OFF (VYPNUTO), jak znázorněno na obrázku 2b (viz originál návod). c) Odšroubuj kryt zásobníku pro baterie, vyjmi staré baterie a vyměň je za nové 2x AAA/LR03. Baterie vlož se správnou polaritou, jak znázorněno na obrázku 2c (viz originál návod). d) Zásobník uzavři krytem a dobře zaskrubuj. Poté opět stiskni tlačítko na prvním článku hadova těla a pomocí zbytek ocasu. **UPOZORNĚNÍ:** Při hře drž hada dále od vlasů, mohly by se zamotat do pohyblivých částí jeho těla.

3. Spojení hada: Pokud se ti had omylem rozpoj, musíš jeho části spojit ve správném pořadí. Had má 19 článků, každý článek je označený malým číslem. Články spoj k sobě ve správném pořadí, jak znázorněno na obrázcích 3a/3b (viz originál návod).

Výrobek na baterie – informace o běžném provozu: Použijte 2x baterie „AA/LR03“ 1,5V (nejsou součástí balení). Baterie musí instalovat a vyměňovat dospělá osoba. Dodržujte správnou polaritu. Používejte stejný typ baterií. Nekombinujte značky ani typy. Nekombinujte staré a nové baterie. Nedobíjajte baterie, které nejsou dobíjací. Všechny baterie vyměňujte současně. Pokud se hračka delší dobu nepoužívá, baterie vyjměte. Vybité baterie vyjměte z přístroje. Přírodní svorky nesmějí být zkratovány. Baterie umístěte na bezpečné místo – nevhazujte do otevřeného ohně, neotevírejte vnější obaly, nevystavujte přímému slunečnímu záření. Při nesprávné manipulaci mohou baterie explodovat nebo vytéci. Baterie uchovávejte mimo dosah malých dětí. V případě spolknutí jsou baterie pro dítě nebezpečné. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Upozornění a pokyny pro odkládání použitých elektrozařízení: Symbol přeškrtnuté podčiárkované popelnice na produktu nebo balení označuje elektrozařízení, dovezená nebo vyrobená po 13. 8. 2005. Označuje, že výrobek nesmí být vyhozen do komunálního odpadu. Seznam veřejně přístupných míst zpětného odběru najdete na www.asekol.cz

Varování: Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí spolknutí nebo vdechnutí malých částí. Odstraňte obal, než začnete hračku používat. V případě igelitového obalu hrozí nebezpečí udušení dítěte. **Upozornění:** Obal uschovejte pro případnou potřebu. Barvy a detaily výrobku se mohou lišit od vyobrazení na obalu. Vyrobeno v Číně

SPARKYS s. r. o., Hráského 2231/25,
148 00 Praha 4 - Chodov,
www.sparkys.cz

SK: **NÁVOD K POUŽITIU**

Robo zvieratká, vyzerajú ako živé! Robo Alive kolekcia, nazbieraj ich všetkých!

Popsis/Funkcie: balenie obsahuje hračku Robo Alive – zvierata so zvukovými efektmi, chôdzou a pohyblivými časťami tela (robotický pohyb, pohyblivý jazyk, varovné sfarbenie, lesklé oči)

Skôr než sa začnete s hadom hrať, prečítaj si pozorne tento návod a uschovej na ďalšie použitie.

1. Instrukcie k hre: • Najprv vlož 2x AAA/LR03 alkalické batérie (nie sú súčasťou balenia). • Zopni spínač ON/OFF (ZAPNUTE/YPNUTE) na spodu hlavy hada do pozície ON (ZAPNUTE). • Ak sa s hadom prestaneš hrať, nezabudni ho vypnúť, šetriš tak batérie. • S hadom sa hraj na rovných, hladkých plochách, nie je určený na hru na koberci alebo iných hrubých plochách. **TIP:** Ak sa had začne pohybovať pomalšie ako pri prvom zapnutí, batérie sa vybijú, je čas na ich výmenu. Batéria 2x AAA/LR03 priemerné vydrží 160 minút (záleží na kvalite batérií).

2. Výmena batérií (nie sú súčasťou balenia): Poznámka: Batérie smie vymieňať iba dospelá osoba. a) Stlač tlačidlo na prvom článku hadovho tela. Teraz jemne zatiahni za zvyšok tela, tým odmi zvyšok chvosta, ako znázornené na obrázku 2a (viď originál návod). b) Otoč hadovu hlavu a uisti sa, že je spínač v pozícii OFF (VYPNUTÉ), ako znázornené na obrázku 2b (viď originál návod).

c) Odskrutkuj kryt zásobníka pre batérie, vyber staré batérie a vymeň ich za nové 2x AAA/LR03. Batérie vlož so správnou polaritou, ako znázornené na obrázku 2c (viď originál návod). d) Zásobník uzavri krytom a dobre zaskrutkuj. Potom opäť stlač tlačidlo na prvom článku hadového tela a pripoj späť zvyšok chvosta. **UPOZORNENIE:** Pri hre drž hada ďalej od vlasov, mohli by sa zamotat do pohyblivých častí jeho tela.

3. Spojenie hada: Pokiaľ sa ti had omylom rozpoj, musíš jeho časti spojiť v správnom poradí. Had má 19 článkov, každý článok je označený malým číslom. Články spoj k sebe v správnom poradí, ako znázornené na obrázkoch 3a/3b (viď originál návod).

Výrobok na batérie - informácie o bežnej prevádzke: Použite 2x batérie „AA/LR03“ 1,5V (nie sú súčasťou balenia). Batérie musí instalovať a vymieňať dospelá osoba. Dodržiavajte správnu polaritu. Používajte rovnaký typ batérií. Nekombinujte značky ani typy. Nekombinujte staré a nové batérie. Nedobíjajte batérie, ktoré nie sú dobíjacie. Všetky batérie vymieňajte súčasne. Pokiaľ sa hračka dlhšiu dobu nepoužíva, batérie vyjmite. Vybité batérie vyjmite z hračky. Prírodné svorky nesmú byť skratované. Batérie umiestnite na bezpečné miesto – nevhazujte do otvoreného ohňa, neotvárajte vonkajšie obaly, nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Pri nesprávnej manipulácii môžu batérie explodovať alebo vytiecť. Batérie uchováajte mimo dosahu malých detí. V prípade prehltnutia sú batérie pre dieťa nebezpečné. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Upozornenie a pokyny na odkladanie použitých elektrozařízení: Symbol přeškrtnutéj podčiarknutej nádoby na odpad na produkte alebo balení označuje elektrozařízení, dovezené alebo vyrobené po 13. 8. 2005. Označuje, že tento výrobek nesmie byť vyhodnený do komunálneho odpadu. Zoznam verejne prístupných miest spätného odberu nájdete na www.asekol.sk

Upozornenie: Nevhodné pre deti do 3 rokov. Nebezpečnosť prehltnutia alebo vdychnutia malých častí. Odstráňte obal, než začnete hračku používať. V prípade igelitového obalu hrozí nebezpečnosť udusenía dieťaťa.

Upozornenie: Obal uschovej pre prípadnú potrebu. Farby a detaily výrobku sa môžu líšiť od vyobrazenia na obale. Vyrobené v Číne

