

NÁVOD K POUŽITÍ / NA POUŽITIE

26TAL08267

MÓDNÍ NÁVRHÁŘ – sada s projektorem

Postupujte dle níže uvedených instrukcí v Českém jazyce spolu s obrázky v originále návodu.

Obsah: projektor s funkcí „smart touch“, grafické karty, podložky s módními návrhy, pastelky, ořezávátko, více než 60 ks samolepek, návod

Instalace baterií: Odšroubujte kryt zásobníku na baterie (šroubovák není součástí). Vyjměte staré baterie a opatrně vložte nové 3x baterie „AAA“ se správnou polaritou. Zásobník uzavřete krytem a zašroubujte.

Postupujte podle obrázků. Zachovejte tento postup pro vytvoření jednotlivých módních návrhů. **NÁVRH:** potřebujete projektor, grafickou kartu a podložku podle vlastního výběru, pastelky, samolepky (obr. 1—13)

Výrobek na baterie – informace o běžném provozu: Použijte 3x baterie „LR03/AAA“ 1,5V. **Baterie nejsou součástí balení.** Baterie musí instalovat a vyměňovat dospělá osoba. Dodržujte správnou polaritu. Používejte stejný typ baterií. Nekombinujte značky ani typy. Nekombinujte staré a nové baterie. Nedobíjejte baterie, které nejsou dobíjecí. Všechny baterie vyměňujte současně. Pokud se hračka delší dobu nepoužívá, baterie vyjměte. Vybité baterie vyjměte z přístroje. Přírodní svorky nesmějí být zkratovány. Baterie umístěte na bezpečné místo – nevhazujte do otevřeného ohně, neotvírejte vnější obaly, nevstavujte přímému slunečnímu záření. Při nesprávné manipulaci mohou baterie explodovat nebo vytéct. Baterie uchovte mimo dosah malých dětí. V případě spolknutí jsou baterie pro dítě nebezpečné. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Upozornění a pokyny pro odkládání použitých elektrozařízení: Symbol přeškrtnuté potřízně popelnice na produktu nebo balení označuje elektrozařízení, dovezená nebo vyrobená po 13. 8. 2005. Označuje, že tento výrobek nesmí být vyhozen do komunálního odpadu. Další informace o možnostech odezdání odpadu k recyklaci získáte na webových stránkách kolektivního systému www.retela.cz nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

Varování: Nevhodné pro děti do 3 let. Doporučeno 5+

Nebezpečí spolknutí nebo vdechnutí malých částí. Odstraňte obal, než začnete hračku používat. V případě igelitového obalu hrozí nebezpečí udusení dítěte.

Upozornění: Z důvodu bezpečnosti pravidelně kontrolujte, zda není hračka poškozená nebo opotřebovaná. Součástí sady je ostrý, funkční hrot jednotlivých součástek – nebezpečí poranění. Poradujeme dohled dospělé osoby při hře. Obal uschovejte pro případnou potřebu. Barvy a detaily výrobku se mohou lišit od vyobrazení na obalu. Vyrobeno v Číně

MÓDNY NÁVRHÁŘ - sada s projektorem

Postupujte podľa nižšie uvedených instrukcií v Slovenskom jazyku spolu s obrázkami v origináli návode.

Obsah: projektor s funkciou „smart touch“, grafické karty, podložky s módnymi návrhmi, pastelky, strúhadlo, viac ako 60 ks samolepiek, návod

Instalácia baterií: Odskrutkujte kryt zásobníka na batérie (skrútkovač nie je súčasťou). Vyberte staré batérie a opatrne vložte nové 3x batérie „AAA“ so správnou polaritou. Zásobník uzatvorte krytom a zaskrutkujte

Postupujte podľa obrázkov. Zachovajte tento postup pre vytvorenie jednotlivých módných návrhov. **NÁVRH:** potrebujete projektor, grafickú kartu a podložku podľa vlastného výberu, pastelky, samolepky (obr. 1—13).

Výrobok na batérie – informácie o bežnom používaní: Použite 3x batérie „LR03/AAA“ 1,5V. **Batérie nie sú súčasťou balenia.** Batérie musí inštalovať a vymieňať dospelá osoba. Dodržiavajte správnu polaritu. Používajte rovnaký typ batérií. Nekombinujte značky ani typy. Nekombinujte staré a nové batérie. Nedobíjajte batérie, ktoré nie sú dobíjacie. Všetky batérie vymieňajte súčasne. Pokiaľ sa hračka dlhšiu dobu nepoužíva, batérie vyjmite. Vybité batérie vyjmite z hračky. Prírodné svorky nesmú byť skratované. Batérie umiestnite na bezpečné miesto – nevhádzajte do otvoreného ohňa, neotvárajte vonkajšie obaly, nevstavujte priamemu slnečnému žiareniu. Pri nesprávnej manipulácii môžu batérie explodovať alebo vytiecť. Batérie uchovajte mimo dosahu malých detí. V prípade prehltnutia sú batérie pre dieťa nebezpečné. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Upozornenia a pokyny na odkladanie použitých elektrozařízení: Symbol přeškrtnutej podčiarknutej nádoby na odpad na produkte alebo balení označuje elektrozaariadenia, dovezené alebo vyrobené po 13. 8. 2005. Označuje, že tento výrobok nesmie byť vyhodeny do komunálneho odpadu. Ďalšie informácie o možnostiach odovzdania odpadu na recykláciu získate na webových stránkach kolektívneho systému www.retela.sk alebo v obchode, kde ste produkt zakúpili.

Upozornenie: Nevhodné pre deti do 3 rokov. Odporúčané 5+

Nebezpečenstvo prehltnutia alebo vdychnutia malých častí. Odstráňte obal, než začnete hračku používať. V prípade igelitového obalu hrozí nebezpečenstvo udusenía dieťaťa.

Upozornenie: Z dôvodu bezpečnosti pravidelne kontrolujte, či nie je hračka poškodená alebo opotrebovaná. Súčasťou sady je ostrý, funkčný hrot jednotlivých súčiastok – nebezpečenstvo poranenia. Odporúčame dohľad dospeljej osoby pri hre. Obal uschovejte pre prípadnú potrebu. Farby a detaily výrobku sa môžu líšiť od vyobrazenia na obale. Vyrobené v Číně

SPARKYS



SPARKYS s.r.o., Hráskeho 2231/25,
148 00 Praha 4 - Chodov,
www.sparkys.cz

