

Instalace baterií / Inštalácia batérií:

	<p>Požadované baterie/batérie</p> <p>Žralok</p> <p>OBSAHUJE žralok vyžaduje 3.7V lithiovou baterii / litiovú batériu</p>	<p>Ovladač/Ovládač</p> <p>OBSAHUJE ovladač/ovládač vyžaduje 2x 1.5V baterii/batériu</p>
	<p>POSTUP NABÍJENÍ/NABÍJANIA</p>	<p>Požadované baterie/batérie</p> <p>Žralok</p> <p>NEOBSAHUJE žralok vyžaduje 2x 1.5V baterii/batériu</p>

Výměna baterií / Výmena batérií

Při výměně baterií odsroubujte kryt úložného prostoru baterií. Vyjměte staré baterie a vyměňte je za nové. Pak opět kryt zasroubujte.

Pri výmene batérií odskrutkujte kryt úložného priestoru batérií. Vyberte staré batérie a vymeňte ich za nové. Potom kryt opäť zaskrutkujte.

Jak používat

Vložte baterie do dálkového ovladače a stiskněte tlačítko ZAP/VYP. Současně začne blikat levé a pravé LED světlo (po dobu 0,25 sekund), to znamená, že dálkový ovladač je připraven ke spárování. Vložte baterie do žraloka, přepněte spínač ON/OFF do polohy ON a žralok se automaticky spáruje s dálkovým ovladačem. Levé a pravé LED světlo na dálkovém ovladači zůstává stále zapnuté. Vložte žraloka do vody a můžete pohybovat levým a pravým joystickem vpřed nebo vzad pro ovládání pohybu žraloka. K ovládání rychlosti lze použít tlačítko uprostřed dálkového ovladače.

Ako používať

Vložte batérie do diaľkového ovládača a stlačte tlačidlo ZAP/VYP. Súčasne začne blikáť ľavé a pravé LED svetlo (po dobu 0,25 sekúnd), to znamená, že diaľkový ovládač je pripravený na spárovanie. Vložte batérie do žraloka, prepnite spínač ON/OFF do polohy ON a žralok sa automaticky spáruje s diaľkovým ovládačom. Ľavé a pravé LED svetlo na diaľkovom ovládači zostáva stále zapnuté. Vložte žraloka do vody a môžete pohybovať ľavým a pravým joystickom vpred alebo vzad pre ovládanie pohybu žraloka. Na ovládanie rýchlosti je možné použiť tlačidlo uprostred diaľkového ovládača.

Rádiové zařízení pracuje v kmitočtovém pásmu 2,407—2,477 GHz. Maximální radiofrekvenční výkon, vyslaný v uvedeném kmitočtovém pásmu, je 4 mW e.r.p. Tímto výrobce Shen Zen Fun Box Industry Co., Ltd. prohlašuje, že typ rádiového zařízení R/C žralok s wifi kamerou (kód výrobku 31FB-208001) je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.sparkys.cz.

Rádiové zariadenie pracuje vo frekvenčnom pásme 2,4 GHz. Maximálny rádiofrekvenčný výkon, vyslaný v uvedenom frekvenčnom pásme, je 4 mW e.r.p. Týmto výrobca Shen Zen Fun Box Industry Co., Ltd. prehlasuje, že typ rádiového zariadenia R/C žralok s wifi kamerou (kód výrobku 31FB-208001) je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.sparkys.cz.

Žralok má režimy s proměnlivou rychlostí - lze naladit Žralok má režimy s premenlivou rýchlosťou - dá sa naladiť

<p>dopředu/dopředu vpravo</p>	<p>dopředu vlevo / dopředu vľavo</p>	<p>dozadu vpravo</p>	<p>dozadu vlevo/vľavo</p>
<p>plná rychlost vpřed / rýchlosť vpred</p>	<p>plná rychlost/rýchlosť vzad</p>	<p>automatická ukážka/ukážka</p>	<p>rychlostní/rýchlostný rozsah</p>

Upozornění a pokyny pro odkládání použitých elektrozařízení, baterií a akumulátorů:

Použitá elektrozařízení, baterie a akumulátory, nesprávně vyřazované s běžným odpadem, mohou vážně narušit životní prostředí. Po čase se z nich uvolňují škodlivé látky, zejména tzv. těžké kovy, které mohou znečistit půdu nebo sporné a povrchové vody a mají prokazatelně škodlivý vliv na lidské zdraví. Vyhadzování elektrozařízení, baterií nebo akumulátorů do sběrných nádob určených pro komunální odpad nebo do volné přírody je přísně zakázáno. Symbol přeškrtnuté podčiárnuté papírnice na produktu nebo balení označuje elektrozařízení, dovezené nebo vyrobené po 13. 8. 2005 a rovněž označuje, že tento výrobek nesmí být vyhozen do komunálního odpadu. Povinností uživatele je předat jakékoli upotřebené elektrozařízení na předem určené sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Další informace o možnostech odevzdání odpadu k recyklaci získáte na příslušném obecním nebo městském úřadě, od firmy zabývající se sběrem a svozem odpadu, na webových stránkách kolektivních systémů (www.retela.cz), na portále MŽP nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili. Zařízení odevzdávejte nedemontované, kompletní, aby z něj neunikaly nebezpečné látky. Symbol přeškrtnuté papírnice na bateriích, jejich obalech nebo na elektrozařízeních, která je obsahují, vyjadřuje, že baterie nepatří do odpadkového koše, popelnice ani kontejneru s komunálním odpadem. Použité baterie nebo akumulátory můžete bezplatně odevzdávat na mnoha místech označených jako „místa zpětného odběru“. Jsou to zejména prodejny elektrospotřebičů, supermarketů a hypermarketů, sběrné dvory. Seznam veřejně přístupných míst zpětného odběru najdete na www.asekol.cz a www.ecobat.cz.

Použitá elektrozaariadenia, batérie a akumulátory, nesprávne vyhadzované s bežným odpadom, môžu vážne narušiť životné prostredie. Po čase sa z nich uvoľňujú škodlivé látky, najmä tzv. ťažké kovy, ktoré môžu znečistiť pôdu alebo spodné a povrchové vody a majú preukázateľne škodlivý vplyv na ľudské zdravie. Vyhadzovanie elektrozaariadení, batérií alebo akumulátorov do zberných nádob určených na komunálny odpad alebo do voľnej prírody je prísne zakázané. Symbol přeškrtnutej podčiarknutej nádoby na odpadu na produkte alebo balení označuje elektrozaariadenia, dovezené alebo vyrobené po 13. 8. 2005 a tiež označuje, že tento výrobok nesmie byť vyhozený do komunálneho odpadu. Povinnosťou užívateľa je odovzdať akékoľvek opotrebované elektrozaariadenia na vopred určené zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Ďalšie informácie o zberných miestach na recykláciu získate u kolektívneho systému SEVA, a.s. (Kontakty nájdete na webových stránkach <http://www.erp-recycling.sk>) alebo v obchode, kde ste produkt zakúpili. Zariadenie odovzdávajte nedemontované, kompletne, aby z neho neunikali nebezpečné látky. Symbol přeškrtnutej nádoby na odpadu na batériách, ich obaloch alebo na elektrozaariadeniach, ktoré ich obsahujú, vyjadruje, že batérie nepatria do odpadkového koša ani kontajnera s komunálnym odpadom. Použité batérie alebo akumulátory môžete bezplatne odovzdávať na mnohých miestach označených ako "miesta spätného odberu". Sú to najmä predajne elektrospotrebičov, supermarketů a hypermarketů, zberné dvory.

- Výrobek je dětská hračka do vody na diaľkové ovládání 2,4 GHz.
- Výrobek má funkci automatického párování. Po úspěšném spárování jej lze ovládat pouze jedním diaľkovým ovládačem.
- Při párování umístěte žraloka a diaľkový ovládač co nejbliž k sobě.
- Žralok má funkci snímání vody. Motor se zastaví, jakmile žraloka vytáhnete z vody.
- Žralok je vodotěsný.
- Diaľkový ovládač není vodotěsný.
- Maximální dosah diaľkového ovládání: 30-40 metrů.
- Žraloka používejte pouze v klidné, čisté vodě. Doporučují se mělké bazény.
- Po každém použití otřete hadříkem a nechte zcela uschnout.
- Nepoužívejte v blízkosti betonových zdí, které mohou rušit signál ovládání.
- Žralok je určen pro provoz ve sladké vodě. Vyhnete se provozu ve slané vodě. Nenechávejte žraloka pod vodou dlouhou dobu.

- Výrobek je dětská hračka do vody na diaľkové ovládanie 2,4 GHz.
- Výrobok má funkciu automatického párovania. Po úspešnom spárovaní ho možno ovládať iba jedným diaľkovým ovládačom.
- Pri párovaní umiestnite žraloka a diaľkový ovládač čo najbližšie k sebe.
- Žralok má funkciu snímania vody. Motor sa zastaví, keď žraloka vytiahnete z vody.
- Žralok je vodotesný.
- Diaľkový ovládač nie je vodotesný.
- Maximálny dosah diaľkového ovládania: 30-40 metrov.
- Žraloka používajte iba v pokojnej, čistej vode. Odporúčajú sa plytké bazény.
- Po každom použití utrite handričkou a nechajte úplne uschnúť.
- Nepoužívajte v blízkosti betónových múrov, ktoré môžu rušiť signál ovládania.
- Žralok je určený na prevádzku v sladkej vode. Vyhňte sa prevádzke v slanej vode. Nenechávajte žraloka pod vodou dlhú dobu.

Bezpečnost baterií:

Výrobek na baterie – informace o podmínkách bezpečného provozu
Nenabíjajte batérie, ktoré k tomu nejsou určeny.
Nekombinujte různé typy batérií. Nekombinujte nové a použité batérie.
Při vkládání batérií dodržujte správnou polaritu.
Vybité batérie vyjměte ihned z hračky.
Neskratujte napájecí svorky.
Výměnu batérií smí provádět pouze dospělá osoba.
Pokud hračku nepoužíváte, vyjměte z ní batérie.
Používejte pouze typy batérií doporučené výrobcem.
Nedoporučujeme používat nabíjecí batérie, mohl by se tím snížit výkon hračky.
Výrobce doporučuje používat nabíjecí batérie pouze alkalické batérie.
Nabíjecí batérie nabíjajte pouze pod dohľadom dospelé osoby.
Než začnete dobíjať batérie, vyjměte je z prístroja.
Chrňte pred vysokými teplotami, prachom, pieskom a vodou.

Bezpečnosť batérií:

Výrobok na batérie - informácie o podmienkach bezpečnej prevádzky
Nenabíjajte batérie, ktoré na to nie sú určené.
Nekombinujte různé typy batérií.
Nekombinujte nové a použité batérie.
Pri vkládání batérií dodržujte správnou polaritu.
Vybité batérie vyberte ihned z hračky.
Neskratujte napájecie svorky.
Výměnu batérií smie vykonávať len dospelá osoba.
Ak hračku nepoužívate, vyberte z nej batérie.
Používajte len typy batérií odporúčané výrobcem.
Neodporúčame používať nabíjacie batérie, mohol by sa tým znížiť výkon hračky.
Výrobca odporúča používať iba alkalické batérie.
Nabíjacie batérie nabíjajte len pod dohľadom dospelé osoby.
Skôr ako začnete dobíjať batérie, vyberte ich z prístroja.
Chrňte pred vysokými teplotami, prachom, pieskom a vodou.