

CZ: Výrobek na baterie – informace o běžném provozu: Použijte 2x baterie "AA" 1,5V (nejsou součástí balení). Baterie musí instalovat a vyměňovat dospělá osoba. Dodržujte správnou polaritu. Používejte stejný typ baterií. Nekombinujte značky ani typy. Nekombinujte staré a nové baterie. Nedobíjejte baterie, které nejsou dobíjecí. Všechny baterie vyměňujte současně. Pokud se hračka delší dobu nepoužívá, baterie vyjměte. Vybité baterie vyjměte z hračky. Přírodní svorky nesmějí být zkratovány. Baterie umístěte na bezpečné místo – nevzhazujte do otevřeného ohně, neotevírejte vnější obaly, nevystavujte přímému slunečnímu záření. Při nesprávné manipulaci mohou baterie explodovat nebo vytéci. Baterie uchovávejte mimo dosah malých dětí. V případě spolknutí jsou baterie pro dítě nebezpečné. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Upozornění a pokyny pro odkládání použitých elektrozařízení: Symbol přeškrtnuté podtržené popelnice na produktu nebo balení označuje elektrozařízení, dovezená nebo vyrobená po 13. 8. 2005. Označuje, že tento výrobek nesmí být vyhozen do komunálního odpadu. Seznam veřejně přístupných míst zpětného odběru najdete na www.asekol.cz

Instalace/Výměna baterií: Vypněte hračku a odšroubujte kryt zásobníku na baterie (šroubovák není součástí). Otevřete kryt zásobníku, vyjměte staré baterie a vyměňte je za nové. Zásobník uzavřete krytem a zašroubujte.

Varování: Nevhodné pro děti do 3 let. Doporučeno 8+

Nebezpečí spolknutí nebo vdechnutí malých částí. Odstraňte obal, než začnete hračku používat. V případě igelitového obalu hrozí udušení dítěte.

Upozornění: Obal uschovávejte pro případnou potřebu. Barvy a detaily výrobku se mohou lišit od vyobrazení na obalu. Vyrobeno v Číně

SK: Výrobok na batérie – informácie o bežnom používaní: Použite 2x batérie „AA“ 1,5V (nie sú súčasťou balenia). Batérie musí inštalovať a vymieňať dospelá osoba. Dodržiavajte správnu polaritu. Používajte rovnaký typ batérií. Nekombinujte značky ani typy. Nekombinujte staré a nové batérie. Nedobíjajte batérie, ktoré nie sú dobíjacie. Všetky batérie vymieňajte súčasne. Pokiaľ sa hračka dlhšiu dobu nepoužíva, batérie vyjmite. Vybité batérie vyjmite z hračky. Prírodné svorky nesmú byť skratované. Batérie umiestnite na bezpečné miesto – nevhadzujte do otvoreného ohňa, neotvárajte vonkajšie obaly, nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Pri nesprávnej manipulácii môžu batérie explodovať alebo vytiecť. Batérie uchovajte mimo dosahu malých detí. V prípade prehltnutia sú batérie pre dieťa nebezpečné. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Upozornenia a pokyny na odkladanie použitých elektrozařízení: Symbol přeškrtnutej podčiarknutej nádoby na odpad na produkte alebo balení označuje elektrozaariadenia, dovezené alebo vyrobené po 13. 8. 2005. Označuje, že tento výrobok nesmie byť vyhodnený do komunálneho odpadu. Zoznam verejne prístupných miest spätného odboru nájdete na www.asekol.sk

Instalácia batérií: Vypnite hračku a odskrutkujte kryt zásobníka na batérie (skrútkovač nie je súčasťou). Otvorte kryt zásobníka, vyberte staré batérie a vymeňte ich za nové. Zásobník uzavrite krytom a zaskrutkujte.

Upozornenie: Nevhodné pre deti do 3 rokov. Odporúčané 8+

Nebezpečenstvo prehltnutia alebo vdýchnutia malých častí. Odstráňte obal, než začnete hračku používať. V prípade igelitového obalu hrozí nebezpečenstvo udusenia dieťaťa.

Upozornenie: Obal uschovajte pre prípadnú potrebu. Farby a detaily výrobku sa môžu líšiť od vyobrazenia na obale. Vyrobeno v Číne



8+

DŮM *sestav sám* na solární energii

životní prostředí • vzdělávání • zábava

NÁVOD NA POUŽITÍ (44ST-551)

DOM *zostav sám* na solárnu energiu

životné prostredie • vzdelávanie • zábava

NÁVOD NA POUŽITIE (44ST-551)




⚙ Představení výrobku / Predstavenie výrobku ⚙

Dům na solární energii je vzdělávací sada, fungující na solární nebo bateriový pohon. Děti se naučí základy o fungování solární energie srovnáním 2 různých způsobů napájení. Může to zlepšit jejich povědomí o ochraně životního prostředí a inspirovat je k prozkoumání možností v zeleném stavebnictví.










Dom na solárnu energiu je vzdelávacia sada, fungujúca na solárny alebo batériový pohon. Deti sa naučia základy o fungovaní solárnej energie porovnaním 2 rôznych spôsobov napájania. Môže to zlepšiť ich povedomie o ochrane životného prostredia a inšpirovať ich k preskúmaniu možností v zelenom stavebníctve.


⚙ Budete potřebovat (není součástí balení) / Budete potrebovať (nie je súčasťou balenia) ⚙


2x AA baterie / batérie





⚙ Balení obsahuje / Balenie obsahuje ⚙


P1 LED světelná dekorace strom / LED svetelná dekorácia strom  <div> množství / množstvo ks </div> <div>1</div>	P2 LED dekorace / LED dekorácia  <div> množství / množstvo ks </div> <div>1</div>	P3 Okno  <div> množství / množstvo ks </div> <div>6</div>
P4 Megafon / Megafón  <div> množství / množstvo ks </div> <div>1</div>	P5 Větrný mlýn / Veterný mlyn  <div> množství / množstvo ks </div> <div>1</div>	P6 Psí bouda / Psie buda  <div> množství / množstvo ks </div> <div>1</div>
P7 Žebřík / Rebrik  <div> množství / množstvo ks </div> <div>1</div>	P8 Dveře / Dvere  <div> množství / množstvo ks </div> <div>1</div>	P9 Plot 01  <div> množství / množstvo ks </div> <div>3</div>


P10	Plot 02	
		množství / množství ks
		1


P11	Plot 03	
		množství / množství ks
		1


P12	Kryt komínu / Kryt komína	
		množství / množství ks
		1


P13	Stěna 01 / stena 01	
		množství / množství ks
		1


P14	Stěna 02 / stena 02	
		množství / množství ks
		1


P15	Stěna 03 / stena 03	
		množství / množství ks
		1


P16	Stěna 04 / stena 04	
		množství / množství ks
		1

P17	Střecha / Strecha	
		množství / množství ks
		1


P18	Základová deska/doska	
		množství / množství ks
		1

P19	Šroub / Skrutka	
		množství / množství ks
		4


P20	Šroub / Skrutka	
		množství / množství ks
		4

P21	Křížový šroubovák / Křížový skrutkovač	
		množství / množství ks
		4


- 1** Připevněte 2 okna P3 ke stěně P16.
/ Pripevnite 2 okná P3 k stene P16.




- 2** Připevněte 2 okna P3 a dveře P8 ke stěně P14.
/ Pripevnite 2 okná P3 a dvere P8 k stene P14.




- 3** Připevněte okno P3 ke stěně P13.
/ Pripevnite okno P3 k stene P13.




- 4** Připevněte okno P3 ke stěně P15.
/ Pripevnite okno P3 k stene P15.



- 5** Připevněte komín P12 na střechu P17.
/ Pripevnite komín P12 na strechu P17.




- 6** Připevněte stěny P14 a P16 ke střechu P17.
/ Pripevnite steny P14 a P16 k strechu P17.




7

Pripevníte stěnu P13 ke střeše P17 za pomoci 2 šroubů P20. / Pripevníte stěnu P13 k střeše P17 pomocou 2 skrutiek P20.




8

Pripevníte stěnu P15 ke střeše P17 za pomoci 2 šroubů P20. / Pripevníte stěnu P15 k střeše P17 pomocou 2 skrutiek P20.



9




Nejdříve spojte oba vodivé káble, tak jak je znázorněno na obrázku a potom připevníte sestavený dům k základové desce P18 za pomoci 4 šroubů P19.

/ Najskôr spojte oba vodivé káble, tak ako je znázornené na obrázku a potom pripevníte zostavený dom k základovej doske P18 za pomoci 4 skrutiek P19.


10

Připevněte megafon P4 a větrný mlýn P5 na dům. / Pripevnite megafón P4 a veterný mlyn P5 na dom.



11

Připevněte žebřík P7 k domu. / Pripevnite rebrík P7 k domu.



12


Nejdříve připevníte k základně psi boudu P6 a potom si můžete vybrat ze dvou světelných dekorací P1 a P2, které připevníte do držáku viz obrázek.


/ Najskôr pripevníte k základni psiu budo P6 a potom si môžete vybrať z dvoch svetelných dekorácií P1 a P2, ktoré pripevníte do držáka viď obrázok.



13

Připevníte ploty P10 a P11 k základně viz obrázek. / Pripevníte ploty P10 a P11 k základni viď obrázok.







⚙️ Přišel čas na nějakou zábavu / Prišiel čas na nejakú zábavu ⚙️

Napájení solární baterii:

- (1.) Vyměte baterie z přihrádky a zapněte spínač do polohy ON
- (2.) Vezměte ven na sluneční světlo, ve venkovním světle funguje nejlépe.
- (3.) Větrný mlýn se začne otáčet a LED světelné dekorace v držáku se rozsvítí, potom stiskněte spínač hudby a megafón začne hrát.
- (4.) Pro zábavu uvnitř použijte 100 wattovou halogenovou žárovku. Výrobek nebude fungovat správně v zamračené dny, na stinných místech, bez přímého slunečního svitu nebo pod fluorescenčním světlem.


Napájanie solárnou batériou:

- (1.) Vyberte batérie z priehradky a zapnite spínač do polohy ON
- (2.) Vezmite von na slnečné svetlo, vo vonkajšom svetle funguje najlepšie.
- (3.) Vetrný mlyn sa začne otáčať a LED svetelné dekorácie v držáku sa rozsvieti, potom stlačte spínač hudby a megafón začne hrať.
- (4.) Na zábavu vo vnútri použijte 100 wattovú halogénovú žiarovku. Výrobok nebude fungovať správne v zamračené dni, na tienistých miestach, bez priameho slnečného svitu alebo pod fluorescenčným svetlom.



Za pomoci šroubováku odšroubujte kryt na baterie proti směru hodinových ručiček, vložte 2x 1.5V AA baterie se správnou polaritou a potom kryt opět zašroubujte po směru hodinových ručiček.

Za pomocou skrutkovača odskrutkujte kryt na batérie proti smeru hodinových ručičiek, vložte 2x 1.5V AA batérie so správnou polaritou a potom kryt opäť zaskrutkujte v smere hodinových ručičiek.



Napájení bateriemi: zapněte spínač, větrný mlýn se začne otáčet a LED dekorace v držáku se rozsvítí. Potom zapněte spínač hudby a megafon začne hrát.

Napájanie batériami: zapnite spínač, veterný mlyn sa začne otáčať a LED dekorácia v držiaku sa rozsvieti. Potom zapnite spínač hudby a megafón začne hrať.

