


Kočárek pro panenky / Kočík pre bábiky

439325A



Upozornění:

1. **Kočárek není vhodný pro děti do 3 let** – hrozí nebezpečí vdechnutí malých částí.
2. Nepoužívejte pro děti či domácí mazlíčky. Tento model je hračka.
3. Kočárek by měl být rozložen dospělou osobou. Zamezíte tak zhroucení kočárku během hry.
4. Před začátkem hry odstraňte všechny obaly konstrukce kočárku.

Přejeme příjemnou zábavu Vaším dětem.

Upozornenie:

1. **Kočík nie je vhodný pre deti do 3 rokov** – hrozí nebezpečenstvo vdýchnutia malých častí.
2. Nepoužívajte pre deti či domácich miláčikov. Tento model je hračka.
3. Kočík by mal byť rozložený dospelou osobou. Zamedzíte tak zrušenie kočíka počas hry.
4. Pred začiatkom hry odstráňte všetky obaly konštrukcie kočíka.

Prajeme príjemnú zábavu Vaším deťom.




HM Studio, a.s., Průmyslová 504,
250 70 POSTŘÍŽÍN Tel.: 220 970 480

www.sparkys.cz




VYROBENO V ČÍNĚ / VYROBENÉ V ČÍNE



1) **Rozložení kočárku:** uchopte kočárek za rukojeť a celou konstrukci tahem od sebe rozevřete.


Rozloženie kočíka: uchopte kočík za rukoväť a celú konštrukciu ťahom od seba roztvorte.



2. bezpečnostní pojistky
2. bezpečnostné poistky

2) **Bezpečnostní pojistky/pojistky:** po rozevření kočárku posuňte pojistky na obou koncích držadla dolů tak, aby byly upevněny k vrchu předních trubek. Poté se ujistěte, že jsou bezpečnostní pojistky správně uzavřeny.


Bezpečnostné spojky/poistky: po roztvorení kočíka posuňte spojky na oboch koncoch držadlá dole tak, aby boli upevnené k vrchu predných trubiek. Potom sa uistite, že sú bezpečnostné poistky správne uzavreté.



Odstraňte ochranný kryt z nápravy.
Odstraňte ochranný kryt z nápravy.


3) **Sestavení kočárku:** nasadte všechna kola postupně na obě nápravy. Upevněte nasazením pojistek a uzavřete krytem.

Zostavenie kočíka: nasadte všetky kolesá postupne na obe nápravy. Upevnite nasadením poistiek a uzavrite krytom.



4) **Nasazení stříšky:** zastrčte konektory stříšky do otvorů na korbíče kočárku, jak znázorněno.

Nasadenie striešky: zastrčte konektory striešky do otvorov na korbíče kočíka, ako znázornené.



2. bezpečnostní pojistky
2. bezpečnostné poistky

5) **Složení kočárku:** otevřete bezpečnostní pojistky, poté vysuňte spojky nad vršek předních trubek. Složte kočárek sklopením celé konstrukce, jak znázorněno.

Zloženie kočíka: otvorte bezpečnostné poistky, potom vysuňte spojky nad vršok predných trubiek. Zložte kočík sklopením celej konštrukcie, ako znázornené.

Údržba: konstrukci i textilní části lze omývat navlhčeným hadříkem ve vlažné vodě se saponátem

Pozn.: Dodavatel poskytuje záruku v délce 24 měsíců ode dne prodeje spotřebiteli. Nárok na záruku zaniká, jestliže závada byla způsobena nesprávným zacházením s výrobkem vinou uživatele, nebo nedostatečnou údržbou. Reklamacie se nevztahuje na vyšisování látky výrobku.

Údržba: konštrukciu aj textilné časti možno umývať navlhčenou handričkou vo vlažnej vode so saponátom

Pozn.: Dodávateľ poskytuje záruku v dĺžke 24 mesiacov odo dňa predaja spotrebiteľovi.

Nárok na záruku zaniká, ak porucha bola spôsobená nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom vinou používateľa, alebo nedostatočnou údržbou. Reklamácia sa nevzťahuje na vyšisovanie látky výrobku.