

ZAPLÉTAČ VLASŮ - sada

Postupujte dle níže uvedených instrukcí v Českém jazyce spolu s obrázky v originále návodu.

1. Vložení baterií - otevřete kryt zásobníku na baterie a vložte 1x AA baterii 1,5V se správnou polaritou. Kryt opět uzavřete.
2. Použití zaplétače - otevřete kryt zaplétači hlavy a nasadíte bavlnku na střed. Konec bavlnky směřuje ven z bočního otvoru hlavy.
3. Uzavřete zaplétači hlavu krytem.
4. Prověrkněte konec bavlnky otvorem hlavy.
5. Vemte slabší pramínek vlasů a protáhnete ho skrze hlavici pomocí násadky s očkem.
6. Zapněte zaplétač posunutím tlačítka na rukojeti a pomalu posouvajte směrem dolů. Bavlnka se postupně naplete na pramínek.
7. Hotový copánek přidržíte a opatrně ho uvolníte ze zaplétače. Konec copánku zajistíte sponkou nebo gumičkou, aby se bavlnka neuvolnila.

Výrobek na baterie - informace o běžném provozu:

Použijte 1x baterie „AA“ 1,5V (nejsou součástí balení).

Baterie musí instalovat a vyměňovat dospělá osoba. Dodržujte správnou polaritu. Používejte stejný typ baterií. Nekombinujte baterie, ani typy. Nekombinujte staré a nové baterie. Nedobíjete baterie, které nejsou dobíjecí. Všechny baterie vyměňujte současně. Pokud se hračka delší dobu nepoužívá, baterie vyjměte. Vybité baterie vyjměte z hračky. Přívodní svorky nesmějí být zkratovány. Baterie umístěte na bezpečné místo - nevhazujte do otevřeného ohně, neotvírejte vnější obaly, nevystavujte přímému slunečnímu záření. Při nesprávné manipulaci mohou baterie explodovat nebo vytéci. Baterie uchovujte mimo dosah malých dětí. V případě spolknutí jsou baterie pro dítě nebezpečné. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Upozornění a pokyny pro odkládání použitých elektrozařízení:

Symbol přeškrtnuté podčiárkované popelnice na produktu nebo balení označuje elektrozařízení, dovezené nebo vyrobené po 13. 8. 2005. Označuje, že tento výrobek nesmí být vyhozen do komunálního odpadu. Další informace o možnostech odevzdání odpadu k recyklaci získáte na webových stránkách www.asekol.cz nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

Varování: Nevhodné pro děti do 3 let. Doporučeno 5+

Nebezpečí spolknutí nebo vdechnutí malých částí. Odstraňte obal, než začnete hračku používat. V případě igelitového obalu hrozí nebezpečí udusení dítěte.

Upozornění: Doporučujeme dohled dospělé osoby při hře. Obal uchovujte pro případnou potřebu. Barvy a detaily výrobku se mohou lišit od vyobrazení na obalu.

ZAPLÉTAČ VLASOV - sada

Postupujte podľa nižšie uvedených inštrukcií v Slovenskom jazyku spolu s obrázkami v origináli návodu.

1. Vloženie batérií - otvorte kryt zásobníka na batérie a vložte 1x AA batériu 1,5V so správnou polaritou. Kryt opäť uzavrite.
2. Použitie zaplétača - otvorte kryt zaplétača hlavy a nasadte bavlnku na stred. Konec bavlnky smeruje von z bočného otvoru hlavy.
3. Uzavrite zaplétaču hlavu krytom.
4. Preveríte koniec bavlnky otvorom hlavy.
5. Zoberte slabšie pramienok vlasov a pretiahnite ho cez hlavicu pomocou násadky s očkom.
6. Zapnite zaplétač posunutím tlačidla na rukoväti a pomaly posúvajte smerom dole. Bavlnka sa postupne nalepte na pramienok.
7. Hotový vrkôčik pridržíte a opatrne ho uvoľníte zo zaplétača. Konec vrkôčov zaistíte sponkou alebo gumičkou, aby sa bavlnka neuvolnila.

Výrobok na batérie - informácie o bežnom používaní:

Použite 1x batérie „AA“ 1,5V (nie sú súčasťou balenia).

Batérie musí inštalovať a vymieňať dospelá osoba. Dodržiavajte správnu polaritu. Používajte rovnaký typ batérií. Nekombinujte značky ani typy. Nekombinujte staré a nové batérie. Nedobíjajte batérie, ktoré nie sú dobíjacie. Všetky batérie vymieňajte súčasne. Pokiaľ sa hračka dlhšiu dobu nepoužíva, batérie vyjmite. Vybité batérie vyjmite z hračky. Prívodné svorky nesmú byť skratované. Batérie umiestnite na bezpečné miesto - nevhádzajte do otvoreného ohňa, neotvárajte vonkajšie obaly, nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Pri nesprávnej manipulácii môžu batérie explodovať alebo vytiecť. Batérie uchovajte mimo dosahu malých detí. V prípade prehltnutia sú batérie pre dieťa nebezpečné. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Upozornenia a pokyny na odkladanie použitých elektrozařídení:

Symbol přeškrtnutej podčiarknutej nádoby na odpad na produkte alebo balení označuje elektrozařídenia, dovezené alebo vyrobené po 13. 8. 2005. Tieto označuje, že tento výrobok nesmie byť vyhodnený do komunálneho odpadu. Ďalšie informácie o možnostiach odovzdania odpadu na recykláciu získate na webových stránkach kolektívneho systému www.asekol.sk alebo v obchode, kde ste produkt zakúpili.

Upozornenie: Nevhodné pre deti do 3 rokov. Odporúčano 5+

Nebezpečenstvo prehltnutia alebo vdychnutia malých častí. Odstráňte obal, než začnete hračku používať. V prípade igelitového obalu hrozí nebezpečenstvo udusenia dieťaťa.

Upozornenie: Odporúčame dohľad dospelého osoby pri hre. Obal uchovajte pre prípadnú potrebu. Farby a detaily výrobku sa môžu líšiť od vyobrazenia na obale.



SPARKYS s.r.o., Hráského 2231/25,
148 00 Praha 4 - Chodov,
www.sparkys.cz

